

MP3/WMA/AAC CD 接收机 CDA-9886















用户说明书 使用设备前请阅读本说明书。

ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.

1-1-8 Nishi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0031, Japan Phone 03-5496-8231

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.

19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A. Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.

777 Supertest Road, Toronto, Ontario M3J 2M9, Canada Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.

161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200

ALPINE ELECTRONICS GmbH

Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.

Alpine House Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K. Phone 0870-33 33 763

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.

(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989

ALPINE ITALIA S.p.A.

Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI), Italy Phone 02-484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.

Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32 01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain Phone 945-283588

ALPINE ELECTRONICS (BENELUX) GmbH

Leuvensesteenweg 510-B6, 1930 Zaventem, Belgium Phone 02-725-13 15

中文(简)

目录	设定低音频宽13 设定低音等级13
操作说明	设定高音控制13 设定高音中心频率13 设定高音等级14
警告	调节高通滤波器
使用须知 3 准备工作 6 附件列表 6 电源开启和关闭 6 拆卸和安装前面板 6 初始化系统启动 6	其它功能 显示文字15 显示时间16 设定
调节音量	蓝牙设定 设定 Bluetooth IN 连接
无线电 收听无线电	生日开启消息设定 (Birthday Set)
播放 8 重复播放 9 M.I.X. (随机播放) 9 CD 文字搜索 10 文件 / 文件夹名称搜索 10 (关于 MP3/WMA/AAC) 10 快速搜索 10 关于 MP3/WMA/AAC 11	设定 AUX 模式 (V-Link) 18 连接至外接放大器 18 演示 19 显示设定 19 调光器控制 19 调光器等级设定 19 滚动类型设定 19 滚动设定 (Text Scroll) 19 切换字符字体 19 切换动画显示类型 (BGV Select) 19 开启消息 ON/OFF 设定 19
声音设定 调节重低音等级 / 低音等级 / 高音等级 / 平衡 (左右之间) / 衰减 (前后之间) /	USB 存储器 (选购) 控制 USB 存储器 (选购)
清除	MP3/WMA/AAC 文件19

iPod [®] (选购)	
播放	20
搜索想要的歌曲	
快速搜索	
直接搜索功能	
选择播放列表/歌手/专辑/音乐风格	
作曲者	
随机播放 (M.I.X.)	
重复播放	22
显示文字	22
IMPRINT 操作方式(选购)	
切换 MultEQ 模式	22
在 MultEQ 模式中调节重低音等级 / 低音	
高音等级/衰减(前后之间)/平衡	4 4 .//*
(左右之间) /断电	23
在手动模式中调节声音设定	
开启 / 关闭重低音扬声器	
设定重低音扬声器系统	
设定重低音扬声器相位	
设定重低音扬声器声道	23
(SUBW. Channel)	24
均衡器预设(Factory's EQ)	
设定高频范围扬声器的响应斜率	
(TW Setup)	24
设定滤波器类型	
开启 / 关闭 Media Xpander	24
设定 MX 等级	24
设定 EQ 模式	24
设定时间校正单位	
(TCR Parameter)	24
断电模式开启和关闭	
音域调节	25
调节参数式均衡器曲线	25
调节图形式均衡器曲线	
调节时间校正 调节分频器设定	
储存音域调节设定	
调出储存的音域调节设定	26
关于时间校正	
关于分频器	
关于 IMPRINT	
换碟机 (选购)	
按味机 (延购) 控制 CD 换碟机 (选购)	30
使用 CD 换碟机 (选购)播放 MP3	50
文件	30
多台换碟机选择 (选购)	
シ 口 1大 15个7 1人と5十 (人と5分)	50

遥控器

√□1 × HII + 11 × II 11 ∨ MT ··································	31
操作音频处理器	31
电池更换	32
信息	
出现问题时	33
规格	35
安装和连接	
安装和连接	36
-	
警告	36
警告 注意	36

操作说明

警告



此标志表示重要说明。如果未能注意可能会造成人 员严重受伤或死亡。

请勿使用会使您在驾车时分心的任何功能。

任何会影响您注意力的功能应该仅在汽车完全停下后使用。 若要使用这些功能,请先把车辆停放在安全地带。否则将可 能导致意外事故。

驾驶中必须将音量保持在还能听到车外噪声的水平。

音量过大导致紧急车辆警报声和道路警告信号 (火车交叉口等)听不清是非常危险的,并且可能会导致事故发生。另外,在汽车中以大音量收听还可能导致听力损害。

驾驶中请尽可能少看显示屏幕。

看显示屏幕可能会分散驾驶员观察汽车前方的注意力进而导 致意外事故。

请勿拆卸或改装。

否则可能导致意外事故、火灾或触电。

请只用于12伏负极接地的汽车。

(如果您无法确定,请向代理商确认。)否则可能引起火灾等事故。

电池等小物体应放在儿童不易触及的地方。

吞下小物体可能导致严重伤害。一旦误吞,请立即就医。

更换保险丝时须选用正确安培值的保险丝。

否则可能引起火灾或触电。

请勿阻塞通风孔或散热板。

否则可能导致内部积热并且可能引起火灾。

请在 12V 的车用电压上使用本产品。

如果使用其它电压,可能导致火灾、触电或其它伤害。

请勿将手、手指或异物放进插槽或缝隙中。

否则可能导致人身伤害或本产品损坏。

注意

此标志表示重要说明。如果未能注意可能会造成人 员受伤或设备损坏。

出现问题时,请立即停止使用。

否则可能导致人身伤害或本产品损坏。请将本产品送回到授权的 Alpine 经销商或就近的 Alpine 服务中心修理。

请勿混用新旧电池。装电池时请注意电池的极性。

当插入电池时,一定要按指示看好正确的极性 (+和一)。 电池爆裂或漏液会引起火灾或人身伤害。

♠使用须知

产品清洁

请使用于的软布定期清洁本产品。若污物较难清除,请仅用水将软布浸湿。其它任何溶剂都可能溶解油漆或损坏塑料。

温度

开启本机之前,请确保汽车中的温度在 +60°C 和 -10°C 之间。

湿气凝结

由于湿气凝结,您可能发现 CD 播放声音在颤抖。若发生此类情况,请将光碟从播放器中取出,并等待一小时左右使湿气蒸发。

损坏的光碟


请勿试图播放有裂痕的、变形的或损坏的光碟。播放已损坏的光碟会严重损坏播放装置。

维修

如果您遇到问题,请勿自行修理。请将本产品送回到 Alpine 经销商或附近的 Alpine 服务中心修理。

禁止事项

当自动载片装置将光碟载入播放器时,请勿捏住或拉出光碟。 当本机电源关闭时,请勿试图插入光碟。



插入光碟

您的播放器一次只能载入一张光碟以供播放。请勿试图放入 多张光碟。

插入光碟时,请确保标签面朝上。如果没有正确装入光碟,则播放器会显示"Error"。即使正确装入了光碟,如果仍继续显示"Error",则用尖头物体,如圆珠笔等,按RESET开关。

当您行驶在十分颠簸的路段上时,播放光碟会有跳音现象,但这不会划伤光碟或损坏播放器。

新光碟

为防止 CD 卡住,如果装入了表面不平整的光碟或未正确装入光碟,则会显示 "Error"。新光碟装入播放器后立即弹出时,请用手指在中心孔内和光碟外缘感觉一下。如果您感到有小的凸起部分或不平整,这是阻碍光碟正确装载的原因。若要消除这些小的凸起部分,请用圆珠笔或类似器具摩擦圆孔内缘和光碟的外缘,然后再装入光碟。



形状不规则的光碟

请在本机上仅使用圆形光碟,切勿使用特殊形状的光碟。特殊形状的光碟可能会损坏播放器。




安装位置

本机不可安装于下列任何场所:

- 阳光直射和热源附近
- 湿度很高的地方和水源附近
- 多尘场所
- 剧烈振动的场所

正确使用

使用时请勿掉落光碟。持握光碟时请勿将指印留在光碟表面。请勿将胶带、纸张或涂胶标签粘贴在光碟上。请勿在光碟上写字。



清洁光碟

光碟表面的指印、灰尘或污垢会使 CD 播放器产生跳音。日常清洁时,请用洁净软布自中心向外缘擦拭播放面。如果光碟表面很脏,清洁前请先用洁净软布沾少许温和的中性清洁剂。



光碟附件

市面上有各种保护光碟表面、改善音质的附件出售。但是它们中的大部分会改变光碟的厚度和/或直径。使用这些附件会使光碟不符合标准规格从而引起操作问题。我们建议您不要在 Alpine CD 播放器的光碟上使用这些附件。



关于使用光碟 (CD/CD-R/CD-RW)

- 请勿触摸表面。
- 请勿将光碟放在直射阳光下。
- 请勿粘贴贴纸或标签。
- 光碟积尘时请清洁光碟。
- 确保光碟周围没有凸起。
- 请勿使用市售的光碟附件。

请勿长时间将光碟留在车内或本机内。切勿将光碟放在直射阳光下。热气和湿气可能会损坏 CD,您可能再也无法播放该CD。

致使用 CD-R/CD-RW 的顾客

- 如果无法播放 CD-R/CD-RW,请确认最终录制部分已完成 (最终化)。
- · 若必要请将 CD-R/CD-RW 最终化,再试图播放。

关于可播放的媒体

请仅使用标签面标有以下 CD 图标标志的光碟。





如果使用非指定的光碟,则无法保证正常播放。 您可以播放只在音频设备上录制的 CD-R (可录 CD)/CD-RW (可重写 CD)。您也可以播放含有 MP3/WMA/AAC 格式的音 频文件的 CD-R/CD-RW。

- 下列某些 CD 可能无法在本机上播放: 有裂纹的 CD、有指印的 CD、曾受高温或曝晒 (比如留在车内或本机内)的 CD、在不稳定条件下录制的 CD、录制失败或试图重录的 CD、不符合音频 CD 行业标准有拷贝保护的 CD:
- 请使用以与本机兼容格式写入 MP3/WMA/AAC 文件的光 碟。详见第 11-12 页。
- 播放时, 光碟中非音频文件的 ROM 数据不会发出声音。

保护 USB 连接器

- 只能使用 USB 存储器连接至本机的 USB 连接器。我们无法 保证能正常使用其它 USB 产品。
- 如果使用 USB 连接器,请确保使用 USB 延长电缆 (另售) 来连接至本机。不支援 USB 集线器。
- 视连接的 USB 存储器而定,可能无法使用本机功能,或可能无法使用某些功能。
- 可在本机播放的音频文件格式为 MP3/WMA/AAC。
- 可显示歌手/歌曲名称等,不过可能无法正确显示字符。

⚠注意

Alpine 不承担数据遗失等责任,即使是在使用本产品时遗失数据也一样。


关于使用 USB 存储器

- 为避免发生故障或装置损坏的情况,请注意以下要点。 请详读 USB 存储器的使用手册。 请勿用手或金属物品接触端子。 请勿过度碰撞 USB 存储器。
- 请勿弯曲、掉落、拆卸、改造或浸泡于水里。 • 避免在以下区域使用或存放存储器:

暴露于直射阳光下或高温的车内任一处。 湿度可能很高或有腐蚀性物质的任一区域。

- 请在不会妨碍驾驶开车的位置安装 USB 存储器。
- USB 存储器可能无法在高温或低温环境下正确运作。
- 仅能使用获得认证的 USB 存储器。请注意,即使是获得认证 的 USB 存储器,仍可能因为机型或状态而无法正确运作。
- 我们无法保证 USB 存储器能正常运作。请依据协议条款使用 USB 存储器。
- 视 USB 存储器机型的设定、记忆状态或编码软件而定,本机可能无法正常播放或显示。
- 无法播放有拷贝保护 (版权保护) 文件。
- USB存储器可能需要一点时间开始播放。如果USB存储器中含有音频文件以外的其它类型文件,可能需要较长时间才能开始播放或搜索文件。
- 本机可播放具有 "mp3"、"wma"或 "m4a"扩展名的文 件。
- 请勿在音频数据以外的文件附加上述扩展名。否则将无法 识别此非音频文件。所产生的播放效果可能会含有使扬声 器和/或放大器受损的噪音。
- 我们建议您在个人电脑上备份重要数据。
- 请勿在播放过程中取下USB装置。将SOURCE改为USB以外的装置,再取下USB装置以预防发生存储器损坏的情况。
- Windows Media 与Windows 标志是Microsoft Corporation 在美国和/或其它国家的商标或注册商标。
- iPod 是 Apple Inc. 在美国和其它国家注册的商标。
- "MPEG Layer-3 音频编码技术经 Fraunhofer IIS 和 Thomson 授权。"
- "本产品仅供个人和非商业性使用,未经授权,不得用于任何商业性(即收益性)的即时广播(如全球、卫星、有线和/或其它任何媒体)、在互联网、局域网和/或其它网络上进行的广播/串流,或者付费音频/音频点播等电子内容传播系统中的广播/串流。该领域的使用需单独得到授权。详情请访问http://www.mp3licensing.com "。
- 经Audyssey Laboratories 许可生产的MultEQ XT 是Audyssey Laboratories 的商标。

准备工作



附件列表

•	主机	1
•	电源线	1
•	安装衬套	1
•	携带盒	1
•	支架钥匙	2
•	螺丝(M5×8)	4
•	遥控器	1
•	电池 (尺寸 AAA)	2
•	使用手册	套

电源开启和关闭

按 SOURCE/心 开启本机。

• 可按 🚄 (OPEN) 之外的其它任何按钮开启本机。


按住 SOURCE/心至少 2 秒钟可关闭本机。

• 第一次开启电源时, 音量从12级开始。

拆卸和安装前面板

拆卸


- 1 关闭本机电源。
- 2 按<u>✓</u> (OPEN) 开启前面板。



若要关闭前面板,按前面板的左侧,直至其锁紧,如下图所示。



3 牢牢握住前面板并向左滑至 ● ,然后再拉出 ② 以取出。



- 前面板在正常使用中可能变烫 (特别是前面板背部的连接器端子)。这并不是故障。
- 为了保护前面板,请将其放在附带的携带盒中。
- 拆卸前面板时,切勿用力过猛,否则可能引起故障。
- 请勿将前面板一直开着,或在前面板开着时驾驶汽车,否则可能会造成意外或故障。

安装

- 1 将前面板的右侧插入主机。将前面板上的凹槽对准主机 上的突出部分。
- 2 推入前面板的左侧,直至其牢固地装入主机。




- 安装前面板前, 清确保连接器端子上无污垢或灰尘, 且前面板 和主机之间无杂物。
- 安装前面板时请小心,注意应抓住前面板的两侧,以避免误压 按钮。

初始化系统启动

在初次使用本机时,或者更换汽车电瓶等情况后,务必按一下 RESET 开关。

- 1 关闭本机电源。
- 2 按 ∠ (OPEN) 开启前面板,然后将其取出。
- 3 用圆珠笔或类似尖头物件按一下 RESET。



调节音量

旋转 Rotary encoder 直到获得想要的音量。

快速降低音量

启动静音功能可迅速降低 20 dB 的音量。

按 MUTE 启动 MUTE 模式。

音量将降低约 20 dB。

再按一次 MUTE 将使音量恢复至先前的水平。


设定时间与日历

- 1 按住 F/SETUP 至少 2 秒钟将启动 SETUP 选择模式。
- 2 旋转 Rotary encoder 选择 General 模式,然后按 Q /ENT。

 $\mathsf{Bluetooth}^{*l} \leftrightarrow \mathsf{General} \leftrightarrow \mathsf{Display} \leftrightarrow \mathsf{Bluetooth}$

- *¹ 仅当 INT Mute 设定为 OFF 且设定为 Bluetooth Audio 以外的模式时显示。
- 3 旋转 Rotary encoder 选择 Clock Adjust,然后按 Q /ENT。
- 4 旋转 Rotary encoder 设定年份。
- 5 按Q/ENT。
- 6 重复上述步骤 4 与 5,设定月、日、时与分。
- 7 按住 F/SETUP 至少 2 秒钟将返回正常模式。
- 按 📤 /ESC 将返回先前的 SETUP 模式。
- 如果 60 秒钟没有执行任何操作,即取消 SETUP。
- 若要使时钟与其它时钟/手表或者无线电时间播报同步,则在设定"小时"后按住Q_ENT 至少2 秒钟。分钟重设为00。如果进行此步骤时显示屏显示超过"30"分,则时间会快一小时。

无线电



收听无线电

- 1 按 SOURCE/の选择 TUNER 模式。
- 2 反复按 BAND 直至显示您想要的无线电波段。 $FM1 \to FM2 \to AM \to FM1$
- 3 按 TUNE/A.ME 选择调谐模式。

DX (远地模式)→LOCAL (本地模式)→ MANUAL (手动模式)→DX

• 初始模式为远地模式。

远地模式:

信号强和信号弱的电台都被自动调入 (自动搜索调谐)。

木*地模*士:

只自动调入信号强的电台 (自动搜索调谐)。

手动模式:

, 手动逐级调谐频率 (手动调谐)。

4 按 ► 或 ► 调入想要收听的广播电台。 按住 ► 或 ► 将连续更改频率。

手动储存预设电台

- f 1 选择无线电波段并调至您想要储存至预设记忆体的广播 电台。
- 按住您想要储存电台的任一预置按键(1至6)至少2秒 钟。

所选的电台被储存。

显示屏显示记忆的波段、预设号码和电台频率。

- 预设记忆体中总计可储存18个电台(FM1、FM2和AM波段各6 个电台)。
- 如果您在已存有电台的预设记忆体中储存一个电台,当前电台 将被清除并被新的电台替换。

自动储存预设电台

- 反复按 BAND 直至显示您想要的无线电波段。
- 按住 TUNE/A.ME 至少 2 秒钟。

调谐器将自动搜索并储存所选波段中的6个信号强的电台。 它们将按信号强度的顺序储存在1至6的预置按键中。 自动记忆完成后,调谐器将转到储存在预设位置1的电台 F. .

如果未储存电台,则调谐器将返回自动记忆开始前您正在收听 的原始电台上。

调谐至预设电台

- 反复按 BAND 直至显示您想要的波段。
- 按任意一个已记忆了想收听电台的电台预置按键 (1至6)。


显示屏显示所选电台的波段、预设号码和频率。

频率搜索功能

您可以依其频率搜索无线电电台。

- 在无线电模式下按住Q /ENT至少2秒钟即可启动频率搜
- 旋转 Rotary encoder 选择想要的频率。
- 按Q /ENT 接收选择的频率。
- 在搜索模式下按住 角 /ESC 至少 2 秒钟即可取消。或者,如果 10 秒钟没有执行任何操作,即取消搜索模式。


CD/MP3/WMA/AAC



播放

按**∠** (OPEN)。 前面板会开启。

标签面朝上插入光碟。 光碟被自动载入本机。



手动关闭前面板。

当本机内装有光碟时,按 SOURCE/(切换至 DISC 模式。

 $\begin{array}{l} {\rm TUNER} \rightarrow {\rm DISC} \rightarrow {\rm USB} \rightarrow {\rm iPod}*^I/{\rm AUX} + *^2 \rightarrow \\ {\rm Bluetooth} \ {\rm Audio}*^3 \rightarrow {\rm CHANGER}*^4 \rightarrow {\rm TUNER} \end{array}$

- *1 仅当连接了iPod 并且AUX+Setup 设定为OFF 时显示,请参阅 "设定AUX+Setup 模式"(第18页)。 *² 仅当AUX+Setup 设定为ON 时显示,请参阅"设定AUX+
- Setup 模式" (第18 页)。
- *3 仅当 Bluetooth IN 设定为 ADAPTER 时显示,请参阅 "蓝牙设 定"(第17页)。
- *4 仅当连接了CD 换碟机时。
- 播放 MP3/WMA/AAC 时,按 ◀ 或 ▶ 选择想要的文件夹。 按住 ◀ 或 ▶ 将连续更改文件夹。

4 按 ◄ 或 ▶ 选择想要的曲目 (文件)。

返回当前曲目(文件)的起点:

按◄◀。

快退:

按住◄◀。

进到下一曲目 (文件)的起点:

按▶▶Ⅰ。

快进:

按住▶▶Ⅰ。


5 若要暂停播放,按 ▶/Ⅲ。 再次按 ▶/Ⅲ 将恢复播放。

6 按 ∠ (OPEN) 开启前面板后,按 ▲ 弹出光碟。

- 请勿在CD退出过程中将其取出。请勿一次装入多张光碟。这两种情况都会导致故障。
- 如果 CD 不能退出, 请按住 ▲ 至少 2 秒钟。
- CD 播放机可以播放包含音频数据、MP3 数据、WMA 数据与AAC 数据的光碟。
- 受DRM (数字版权管理) 保护的WMA 格式文件、从iTunes Store 购买的AAC 格式文件,以及有拷贝保护(版权保护)的 文件,无法在本机上播放。
- MP3/WMA/AAC 数据播放的曲目显示是光碟上录制的文件编号。
- 播放 VBR (可变位元率) 录制的文件时,播放时间可能无法正确显示。

MP3/WMA/AAC 播放显示

将如下显示文件夹编号和文件编号。



• 按VIEW 切换显示画面。有关切换显示画面的详细情况,请参 见"显示文字"(第15页)。


重复播放

按 3 4 重复播放当前播放的曲目。

曲目 (文件) 将重复播放。

再次按 **4** 并选择 off 可关闭重复播放。

CD 模式:



- *1 当连接了CD 换碟机时。
- 当以CD 换碟机模式进行M.I.X. 播放时,如果RPT 设定为ON, M.I.X. 仅会应用在当前的光碟上。

MP3/WMA/AAC 模式:



- *2 当连接了与MP3 兼容的CD 换碟机时。
- 如果连接了CD 换碟机或与MP3 兼容的CD 换碟机: 按F/SETUP 选择功能模式 (RPT/M.I.X.) 后,请在5 秒內执行 操作。

M.I.X. (随机播放)

在播放或暂停模式下按 5 🕢。

以随机顺序播放光碟里的曲目(文件)。

若要取消 M.I.X. 播放,再次按 5 🕰。

内部 CD 模式:



CD 换碟机模式:



- *3 当连接了具有ALL M.I.X. 功能的CD 换碟机时。
- 当以 CD 换碟机模式进行 RPT ⑥ (REPEAT ALL) 播放时,如果 M.I.X. 设定为 ON, M.I.X. 仅会应用在当前的光碟上。

MP3/WMA/AAC 模式:



- ** 在USB 模式中,会以随机顺序播放USB 存储器中储存的所有 文件,且"MIX"指示灯亮起。
- 在USB模式中,随机(M.I.X.)播放歌曲时,即使没有播放完USB存儲器中的所有歌曲,也可能会再次随机播放同一首歌曲。
- 如果连接了CD 换碟机或与MP3 兼容的CD 换碟机: 按FISETUP 选择功能模式 (RPT/M.I.X.) 后,请在5 秒内执行 操作。

CD 文字搜索

在使用 CD 文字的光碟上,可以通过记录在光碟中的标题搜索并播放歌曲。对于没有 CD 文字的光碟,可使用与歌曲相关联的曲目编号讲行搜索。

- **1** 播放时按 Q /ENT。 这将进入搜索模式。
- 2 旋转 Rotary encoder 选择想要的曲目,然后按 Q /ENT。

这将播放所选的曲目。

- 在 M.I.X. 播放时搜索 CD 文字,便会取消 M.I.X. 播放模式。

文件/文件夹名称搜索(关于 MP3/WMA/AAC)

播放过程中,可搜索和显示文件夹和文件的名称。

- 1 播放 MP3/WMA/AAC 时,按Q /ENT 启动搜索模式。
- 2 旋转 Rotary encoder 选择文件夹名称搜索模式或文件 名称搜索模式,然后按Q/ENT。

文件夹名称搜索模式

- 3. 旋转 Rotary encoder 选择想要的文件夹。
- $oldsymbol{4}$ 按住 $oldsymbol{\mathsf{Q}}$ /ENT 至少 $oldsymbol{\mathsf{2}}$ 秒钟播放所选文件夹内的首个文件。
- 在搜索模式下按住 **一**/ESC 至少2 秒钟即可取消。或者,如果 10 秒钟没有执行任何操作,即取消搜索模式。
- 若要在文件夹名称搜索模式中搜索文件,按 Q /ENT。可以搜索文件夹内的文件。
- 在步骤3 中按 **△**/ESC 退出文件夹名称搜索模式以便选择文件 名称搜索模式。
- 根目录文件夹显示为空白。
- 在M.I.X. 播放时搜索文件夹名称, 便会取消M.I.X. 播放模式。

文件名称搜索模式

- 3 按 或 ▶ 选择其它文件夹。
- 4 旋转 Rotary encoder 选择想要的文件。
- 5 按Q /ENT 播放所选的文件。
- 在搜索模式中接 →/ESC 返回先前的模式。
- 在M.I.X. 播放时搜索文件名称,便会取消M.I.X. 播放模式。

快速搜索

您可以搜索曲目 (文件)。

- 1 在CD/换碟机/MP3/WMA/AAC模式下按住Q/ENT至少2秒钟即可启动快速搜索模式。
- 2 旋转 Rotary encoder 选择想要的曲目 (文件)。 所选的曲目会立即播放。
- 在搜索模式下按住 **二**/ESC 至少2 秒钟即可取消。或者,如果 10 秒钟没有执行任何操作,即取消搜索模式。

关于 MP3/WMA/AAC

注意

除了用于个人用途,版权法和国际公约严禁未经版权所有者 同意拷贝音频数据 (包括MP3/WMA/AAC 数据), 或对其 进行分发、传送或拷贝,无论免费或收费。

何谓 MP3 ?

MP3,其正式名称是 "MPEG-1 Audio Laver 3",是一种由 ISO (国际标准化组织)和 IEC 下的一个联合执行机构 MPEG 规定的

MP3 文件含有压缩的音频数据。MP3 编码能够以极高比例压缩音 频数据,将音乐文件的尺寸减小到原来的十分之一。同时,音质 仍保持接近 CD 的水平。 MP3 格式通过去除人耳无法听到的或被 其它声音掩盖的声音来实现如此高的压缩率。

何谓 AAC?

AAC 是 "Advanced Audio Coding" 的缩写, 也是 MPEG2 或 MPEG4 使用的音频压缩基本格式。

何谓WMA?

WMA 或 "Windows Media™ Audio" 是压缩的音频数据。 WMA 与 MP3 音频数据类似,接近 CD 的音质,但文件较小。

建立 MP3/WMA/AAC 文件的方法

可使用具有 MP3/WMA/AAC 编解码器的软件压缩音频数据。有关 建立MP3/WMA/AAC文件的详细情况,请参阅该软件的使用手册。 本机可播放的 MP3/WMA/AAC 文件应具有以下扩展名。

MP3: "mp3"

WMA: "wma" (支持版本 7.1、8 和 9)

AAC: "m4a"

AAC 格式有许多不同的版本。确认使用的软件符合以上所列的可 以接受的格式。即使扩展名有效,仍有可能无法播放该格式。 支持播放由 iTunes 编码的 AAC 文件。

支持的播放取样频率和位元率

MP3

取样频率 : 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22.05 kHz,

16 kHz, 12 kHz, 11.025 kHz, 8 kHz

位元率: 32 - 320 kbps

WMA

取样频率: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz

位元率: 48-192 kbps

AAC

取样频率: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22.05 kHz,

16 kHz, 12 kHz, 11.025 kHz, 8 kHz

位元率: 16 - 320 kbps

视取样频率而定,本机可能无法正确播放。 在 USB 模式中,播放 VBR (可变位元率)录制的文件时,播放 时间可能无法正确显示。

ID3 标记/WMA 标记

本机支持 ID3 标记 v1、 v2 和 WMA 标记。

若标记数据在 MP3/WMA/AAC 文件中, 本机便可显示标题 (曲 目标题)、歌手姓名和专辑名称的 ID3 标记 /WMA 标记数据。 本机仅能显示单字节的字母与数字字符 (ID3 标记最多 30 个字 符, WMA 标记最多 15 个字符) 以及下划线。对于不支持的字 符, 显示为空白。

视内容而定, 标记信息可能无法正确显示。

播放 MP3/WMA/AAC

准备好 MP3/WMA/AAC 文件后,用 CD-R 写入软件将其写入 CD-R 或 CD-RW 或储存至 USB 存储器。一张光碟最多能容纳 510 个文件 / 文件夹(包括根目录文件夹),文件夹数最多为255。 本机可识别储存在 USB 存储器中至少 100 个文件夹(包括根目录 文件夹) 以及每个文件夹中至少 100 个文件。

如果光碟或 USB 存储器超出上述限制,可能无法进行播放。 单个文件播放切勿超过1小时。

支持的媒体

本机能够播放的媒体是 CD-ROM、 CD-R 和 CD-RW。 本机亦可播放 USB 存储器的媒体文件。

相应的文件系统

本机支持按 ISO9660 Level 1 或 Level 2 格式化的光碟。

在 ISO9660 标准下,注意以下限制。

最大嵌套文件夹深度为8(包括根目录文件夹)。文件夹/文件 名称的字符数有限制。

文件夹/文件名称的有效字符是字母 A-Z (皆大写)、数字 0-9 和''(下划线)。

本机能播放 Joliet、Romeo 等以及其它符合 ISO9660 格式的光 碟。但有时文件名称、文件夹名称等无法正确显示。 本机也支持 FAT 12/16/32 格式的 USB 存储器。


支持的格式

本机支持 CD-ROM XA、混合模式 CD、增强型 CD (CD-Extra) 以及多区段

本机无法正确播放以轨道一次写入或封包写入方式录制的光碟。

文件的顺序

文件依写入软件写入光碟的顺序进行播放。因此,播放顺序可能 与您预期的有所不同。确认软件文档中的写入顺序。文件夹和文 件的播放顺序如下所示。



* 如果文件夹内没有文件,则不显示文件夹编号/文件夹名称。

术语

位元素

这是为编码而规定的 "声音"压缩比。位元率越高,音质越好,但文件也越大。

取样频率

本值表示每秒对数据取样(录制)的次数。例如,音乐CD采用44.1 kHz 的取样频率,因此每秒对声音取样(录制)44100次。取样频率越高,音质越好,但数据量也越大。

编码

, 将音乐 CD、WAVE (AIFF) 文件和其它声音文件转换为指定的音 频压缩格式。

标记


写入MP3/WMA/AAC 文件的歌曲信息,比如曲目标题、歌手姓名和专辑名称等。

根目录文件夹

文件系统的顶部可找到根目录文件夹 (或根目录)。根目录文 件夹包括全部文件夹和文件。所有烧录的光碟都会自动建立。

声音设定

SOURCE/() Rotary encoder (AUDIO·LOUD)



调节重低音等级/低音等级/高音等级/平衡(左右之间)/衰减(前后之间)/清除

1 反复按 Rotary encoder (AUDIO) 选择想要的模式。

每按一次,模式如下改变:

SUBWOOFER* \rightarrow BASS \rightarrow TREBLE \rightarrow BALANCE \rightarrow FADER \rightarrow DEFEAT \rightarrow VOLUME \rightarrow SUBWOOFER

重低音等级: 0~+15 低音等级: -7~+7 高音等级: -7~+7 平衡: L15~R15 衰离: R15~F15 清除: ON/OFF 音量: 0~35

- 选择SUBWOOFER、BASS、TREBLE、BALANCE、FADER、 VOLUME 或 DEFEAT 模式后,如果 5 秒钟没有执行任何操作, 本机将自动返回到正常模式。
- * 当重低音扬声器模式设定为OFF 时,其音量等级不能调节。请 参阅"开启/关闭重低音扬声器"(第15页)。
- **2** 旋转 Rotary encoder 直到各模式获得想要的声音。 通过设定 Defeat ON,就能将之前调节的 BASS 与 TREBLE 设定返回到出厂预设设定。
- 视连接的装置而定,某些功能与显示指示无法运作。

设定重低音扬声器等级

您可以改变重低音扬声器等级以建立自己喜好的音调。

- 1 按 SOUND SETUP 启动声音设定模式。
- 2 旋转 Rotary encoder 选择 SUBW. Level 调节模式,然后按 Q. /ENT。

SUBW. Level* $^{I} \leftrightarrow$ Bass* $^{2} \leftrightarrow$ Treble* $^{2} \leftrightarrow$ HPF* $^{2} \leftrightarrow$ Black Out \leftrightarrow SUBW. Level

- 3 旋转 Rotary encoder 选择想要的重低音扬声器等级 (0~+15)。
- 如果15秒钟没有执行任何操作,本机将自动返回到正常模式。
- *¹ 当重低音扬声器模式设定为OFF 时,其音量等级不能调节。请 参阅"开启/关闭重低音扬声器"(第15页)。 也可按Rotary encoder (AUDIO) 进行调节。请参阅"调节重低 音等级/低音等级/高音等级/平衡(左右之间)/衰减(前后 之间)/清除"(第12页)。
- *² 当 DEFEAT 设定为 ON 时,无法使用此功能。

设定低音控制

您可以改变低音频率的增强特性以建立自己喜好的音调。

- 1 按 SOUND SETUP 启动声音设定模式。
- 2 旋转 Rotary encoder 选择 Bass 调节模式,然后按Q /ENT。

SUBW. Level* $^3 \leftrightarrow \text{Bass}^{*4} \leftrightarrow \text{Treble}^{*4} \leftrightarrow \text{HPF}^{*4} \leftrightarrow \text{Black Out} \leftrightarrow \text{SUBW. Level}$

设定低音中心频率

3-1 按 BAND 选择想要的低音中心频率。

80 Hz → 100 Hz → 200 Hz → 60 Hz → 80 Hz 增强所显示的低音频率范围。

设定低音频宽

3-2 按 SOURCE/也 选择想要的低音频宽。



将被增强的低音频宽改为较宽或较窄。较宽的设定将使中心频率值上方或下方宽广范围内的频率得到增强。较窄的设定将只能使中心频率值附近的频率得到增强。

设定低音等级

3-3*5旋转 Rotary encoder 选择想要的低音等级(-7~+7)。

您可以增强或减弱低音等级。

- 4 按住 △/ESC 至少 2 秒钟将返回正常模式。
- 如果15 秒钟没有执行任何操作,本机将自动返回到正常模式。
- 将单独给各个信号源(FM、AM、CD等)储存低音等级设定 值,直至设定被更改。为一个信号源调整的低音频率和低音频 宽设定对所有其它信号源(FM、AM、CD等)都有效。
- 视连接的装置而定,某些功能与显示指示无法运行。然而,如果连接了具有低音功能的音频处理器,低音等级仍可调整。
- *³ 当重低音扬声器模式设定为OFF 时,其音量等级不能调节。请 参阅"开启/关闭重低音扬声器"(第15 页)。
- *⁴ 当 DEFEAT 设定为 ON 时,无法使用此功能。
- *⁵ 也可按Rotary encoder (AUDIO) 进行调节。请参阅"调节重低音等级/低音等级/高音等级/平衡(左右之间)/衰减(前后之间)/清除"(第12页)。

设定高音控制

您可以改变高音频率的增强特性以建立自己喜好的音调。

- 1 按 SOUND SETUP 启动声音设定模式。
- 2 旋转 Rotary encoder 选择 Treble 调节模式,然后按Q /ENT。

SUBW. Level* $^6 \leftrightarrow {\rm Bass}^{*7} \leftrightarrow {\rm Treble}^{*7} \leftrightarrow {\rm HPF}^{*7} \leftrightarrow {\rm Black}$ Out $\leftrightarrow {\rm SUBW}$. Level

设定高音中心频率

3-1 按 BAND 选择想要的高音中心频率。

10 kHz \rightarrow 12.5 kHz \rightarrow 15 kHz \rightarrow 17.5 kHz \rightarrow 10 kHz 增强所显示的高音频率范围。

设定高音等级

3-2*⁸旋转 Rotary encoder 选择想要的高音等级 (−7~+7)。

您可以增强或减弱高音等级。

- 4 按住 △/ESC 至少 2 秒钟将返回正常模式。
- 如果15 秒钟没有执行任何操作,本机将自动返回到正常模式。
 将单独给各个信号源(FM、AM、CD等)储存高音等级设定值,直至设定被更改。为一个信号源调整的高音频率和高音频
- 宽设定对所有其它信号源(FM、AM、CD等)都有效。 • 视连接的装置而定,某些功能与显示指示无法运行。然而,如 果连接了具有高音功能的音频处理器,高音等级仍可调整。
- *6 当重低音扬声器模式设定为OFF 时,其音量等级不能调节。 请参阅"开启/关闭重低音扬声器"(第15页)。
- *⁷ 当 DEFEAT 设定为 ON 时,无法使用此功能。
- ** 也可按Rotary encoder (AUDIO) 进行调节。 请参阅 "调节重低 音等级/ 低音等级/ 高音等级/ 平衡 (左右之间) / 衰减 (前后 之间) / 清除" (第12页)。

调节高通滤波器

您可调节本机的高通滤波器以符合自己的偏好。

- 1 按 SOUND SETUP 启动声音设定模式。
- 2 旋转 Rotary encoder 以选择高通滤波器(HPF)调节模式,然后按 Q /ENT。

SUBW. Level* $^9 \leftrightarrow \mathsf{Bass}^{*10} \leftrightarrow \mathsf{Treble}^{*10} \leftrightarrow \mathsf{HPF}^{*10} \leftrightarrow \mathsf{Black}$ Out $\leftrightarrow \mathsf{SUBW}$. Level

- 3 旋转 Rotary encoder 选择想要的高通滤波器频率。
 OFF ↔ 80 Hz ↔ 120 Hz ↔ 160 Hz
- 4 按住 ☎/ESC 至少 2 秒钟将返回正常模式。
- 如果15 秒钟没有执行任何操作,本机将自动返回到正常模式。
- 连接外接音频处理器时,便无法进行此设定。
- *⁹ 当重低音扬声器模式设定为OFF 时,其音量等级不能调节。 请参阅"开启/关闭重低音扬声器"(第15页)。
- *¹⁰ 当 DEFEAT 设定为 ON 时,无法使用此功能。

断电模式开启和关闭

当开启断电模式时,本机上的所有显示指示将会关闭,以降低功率消耗。此额外电量会提升音质。

- 1 按 SOUND SETUP 启动声音设定模式。
- 2 旋转 Rotary encoder 选择 Black Out 调节模式,然后按 Q. /ENT。

SUBW. Level* $^{II} \leftrightarrow \mathsf{Bass}^{*I2} \leftrightarrow \mathsf{Treble}^{*I2} \leftrightarrow \mathsf{HPF}^{*I2} \leftrightarrow \mathsf{Black}$ Out \leftrightarrow SUBW. Level

3 旋转 Rotary encoder 选择 Black Out ON。

OFF (初始设定) ↔ ON

- 4 按住 **一/ESC** 至少 2 秒钟以取消声音设定模式, 5 秒钟过后便会启动断电模式。
- 当Black Out 设定为ON时,5 秒钟后,本机所有显示都会关闭。
- 如果在断电模式时按本机上的任何按钮,该功能的操作显示5秒 钟后将返回断电模式。

若要取消断电模式,请选择步骤3的QFF。

- *¹¹ 当重低音扬声器模式设定为OFF 时,其音量等级不能调节。 请参阅"开启/关闭重低音扬声器"(第15页)。
- *¹² 当 DEFEAT 设定为 ON 时,无法使用此功能。

开启 / 关闭响度

响度可在以低音量收听时引进一种特殊的低频和高频增强效果。 这样可补偿人耳对低音和高音灵敏度的降低。

按住 Rotary encoder (LOUD) 至少 2 秒钟以启动或关闭响 度模式。

"LOUD"指示灯亮起。

- 连接外接音频处理器时,便无法进行此设定。
- 当 DEFEAT 设定为 ON 时,无法使用此功能。

开启 / 关闭重低音扬声器

当重低音扬声器开启时,您可调节重低音扬声器的输出等级 (请参阅第 13 页)。

- 1 按住 SOUND SETUP 至少 2 秒钟将启动 Subwoofer 选择模式。
- 2 旋转 Rotary encoder 选择 Subwoofer 模式,然后按 Q /ENT。

Subwoofer ↔ SUBW. System

3 旋转 Rotary encoder 选择 Subwoofer ON/OFF,然后按Q /ENT。

OFF↔ ON (初始设定)

- 4 按住 △/ESC 至少 2 秒钟将返回正常模式。
- 如果15秒钟没有执行任何操作,本机将自动返回到正常模式。

设定重低音扬声器系统

当重低音扬声器启动时,您可选择想要的 System1 或 System2 重低音扬声器效果。

- 1 按住 **SOUND SETUP** 至少 2 秒钟将启动 Subwoofer 选择模式。
- 2 旋转 Rotary encoder 选择 SUBW. System 模式,然后按Q /ENT。

Subwoofer ↔ SUBW. System

3 旋转 Rotary encoder 选择 Subwoofer System 然后按 Q /ENT。

选择 System 1 或 System 2 以获取想要的重低音扬声器效果。


1 (初始设定) ↔ 2

System 1: 重低音扬声器的音量随主音量设定改变。

System 2: 重低音扬声器的音量变化与主音量设定不同。例如,即使音量设定为低时,依然能够听见重低音扬声器的声音。

- 4 按住 △/ESC 至少 2 秒钟将返回正常模式。
- 如果15 秒钟没有执行任何操作,本机将自动返回到正常模式。
- 当Subwoofer 设定为OFF 时,无法使用此功能。

其它功能



显示文字

如果播放与 CD 文字兼容的光碟,则将显示文字信息,如光碟名称和曲目名称。播放 MP3/WMA/AAC 文件时也可显示文件夹名称、文件名称和标记等。

按 VIEW。


每按一次此按钮, 显示将改变。

当Text Scroll 设为Manual 时,请按住VIEW 至少2 秒钟,便可滚动一次当前的文字(无线电模式除外)。


无线电模式中的显示:



CD 模式中的显示:




MP3/WMA/AAC 模式中的显示:



Bluetooth Audio 模式中的显示:

仅当支持蓝牙音频的电话或设备被正确接入蓝牙盒时,将出现下列显示。(详细信息,请参阅蓝牙盒的用户手册)。



- $*^{l}$ 在播放含有 CD 文字的光碟时显示。
- *² 光碟的根目录文件夹显示为空白。USB 存储器的根目录文件夹显示为"ROOT"。
- *³ ID3 标记/WMA 标记

如果MP3/WMA/AAC 文件含有ID3 标记/WMA 标记信息,则将显示ID3 标记/WMA 标记信息 (例如歌曲名称、歌手姓名与专辑名称)。所有其它标记信息被忽略。

- *1~*3 如果没有文字信息,则不会显示。
- *⁴ 当 "Text Scroll" (第19 页) 设定为 "Auto" 时,按**VIEW** 无 法切换画面。显示内容交替切换。
- ** 接收到蓝牙音频信号时,便会显示歌手、专辑、歌曲等文字信息。

如果没有文字信息,便会显示 "Artist" / "Album" / "Song"。

关于指示显示

当显示文字时,根据模式将亮起以下指示。

指示/模式	CD 模式	MP3/WMA/AAC/ USB 音频模式	iPod 模式 /BT 音频
	ı	显示文件夹名称	_
4	ı	显示歌手姓名	显示歌手姓名
	-	显示专辑名称	显示专辑名称
4	-	显示文件名称	_
0	显示文字 (光碟名称)	_	_
-	显示文字 (曲目名称)	显示歌曲名称	显示歌曲名称

关于"文字"

文字:

与文字兼容的 CD 含有文字信息,例如光碟名称与曲目名称。此 类文字信息被称作"文字"。

- 视字符类型而定,某些字符可能无法在本机上正确显示。
- CD 换碟机也必须与CD 文字兼容,以便显示文字信息。
- 如果没有TEXT 信息,显示为空白。
- 视内容而定,文字或标记信息可能无法正确显示。

显示时间

反复按 VIEW 直至显示时间。


每按一次,显示都会改变。 详情请参阅"显示文字"(第 15 页)。

• 当本机在时钟优先模式时,选择任何调谐器或CD 功能将会暂时中止时间显示。选择的功能将显示约5 秒钟,然后又恢复时间显示。

设定

您可以按自己的偏好和用途对本机灵活设定。从 SETUP 菜单中,可以调整一般设定、显示设定等。

SOURCE/ Rotary encoder



使用步骤 1 至 5 选择任一种 SETUP 模式进行调整。有关 所选 SETUP 项目的详细情况,请参阅以下适用章节。

- $oldsymbol{1}$ 按住 **F/SETUP** 至少 $oldsymbol{2}$ 秒钟将启动 SETUP 选择模式。
- 2 旋转 Rotary encoder 选择想要的项目,然后按 Q /ENT。

Bluetooth $*^I \leftrightarrow \text{General} \leftrightarrow \text{Display} \leftrightarrow \text{Bluetooth}$ (例如选择 General)

- *¹ 仅当INT Mute 设定为OFF 且设定为Bluetooth Audio 以外的模式时显示。
- 3 旋转 Rotary encoder 选择设定项目,然后按 Q /ENT。

(例如选择 AUX IN)

Bluetooth:

Bluetooth IN

General:

Birthday Set \leftrightarrow Clock Mode \leftrightarrow Clock Adjust*2 \leftrightarrow Calendar \leftrightarrow Play Mode \leftrightarrow Beep \leftrightarrow INT Mute*3 \leftrightarrow AUX+ Setup \leftrightarrow AUX+ Name*4 \leftrightarrow AUX IN GAIN*4 \leftrightarrow Digital AUX \leftrightarrow D.AUX Name*5 \leftrightarrow AUX IN \leftrightarrow AUX Name*5 \leftrightarrow Power IC \leftrightarrow Demo \leftrightarrow Birthday Set

Display:

 $\begin{array}{l} \text{Dimmer} \leftrightarrow \text{Dimmer Level} \leftrightarrow \text{Scroll Type} \leftrightarrow \text{Text Scroll} \leftrightarrow \\ \text{Font Select} \leftrightarrow \text{BGV Select} \leftrightarrow \text{Opening MSG} \leftrightarrow \text{Dimmer} \end{array}$

- *2 请参阅"设定时间与日历"(第7页)。
- *3 仅当 Bluetooth IN 设定为 OFF 时显示。
- *4 仅当AUX+设定为ON 时显示。
- *5 仅当 Digital AUX 设定为 ON 时显示。
- *6 仅当AUX IN 设定为ON 时显示。
- 4 旋转 Rotary encoder 更改设定,然后按 Q /ENT。 (例如选择 AUX IN ON 或 AUX IN OFF)
- 5 按住 F/SETUP 至少 2 秒钟将返回正常模式。
- 按 **二**/ESC 将返回先前的 SETUP 模式。
- 如果60 秒钟没有执行任何操作,即取消SETUP。

蓝牙设定

从上述步骤 2 的设定主菜单中选择 Bluetooth。

如果连接了选购的蓝牙盒,您可以利用配备蓝牙的手机拨打免提 申话。

当连接了蓝牙盒并使用蓝牙功能时,进行此设定。详情请参阅选购蓝牙盒的使用手册。

设定 Bluetooth IN 连接

Bluetooth IN ADAPTER / Bluetooth IN OFF (初始设定)

当连接蓝牙盒时,设定 ADAPTER。

• 如果连接了兼容语音拨号功能的蓝牙盒,可以使用语音拨号功能。

一般设定

从步骤 2 的设定主菜单中选择 General。

生日开启消息设定(Birthday Set)

mm/dd

输入您的生日详细信息,信息会在生日当天显示。旋转 Rotary encoder 设定 "mm" (月),然后按 Q /ENT。再次旋转 Rotary encoder 设定 "dd" (日)。

设定时钟显示 (Clock Mode)

AM (中午之前) 12:00 (12 小时制)(初始设定)/00:00 (24 小时制) 您可以视个人的喜好,选择时钟显示的类型,12 小时制或24 小时制。

日历显示样式切换设定(Calendar)

dd/mm/yyyy / yyyy/mm/dd / mm/dd/yyyy (初始设定)

当显示时间时,您可以切换日历显示样式。

 yyyy:
 显示年

 mm:
 显示月

 dd:
 显示日

例如: dd/mm/yyyy→25/12/2007

播放 MP3/WMA/AAC 数据 (Play Mode)

CD-DA (初始设定)/CDDA&MP3/WMA

本机可播放同时含有 CD 和 MP3/WMA/AAC 数据 (以增强型 CD (CD Extra)格式建立)的 CD。但是,在有些情况下,可能难以播放增强型 CD。此时,您可以选择只播放一个含有 CD 数据的区段。当光碟同时含有 CD 和 MP3/WMA/AAC 数据时,将从光碟的 CD 数据部分开始播放。

CD-DA: 只能播放区段 1 中的 CD 数据。

CDDA&MP3/WMA: 可播放混合模式中的 CD 数据、 MP3/WMA/

AAC 文件和多区段光碟。

• 插入光碟前先执行此设定。如果已经插入了光碟,请先将其取 出。(如果您使用MP3 换碟机,必须更换光碟。)

声音 (Beep) 指示功能

Beep ON (初始设定)/Beep OFF

视按下的按钮而定,此功能将给予各种听得见的声调反馈。

开启/关闭静音模式(INT Mute)

INT Mute ON / INT Mute OFF (初始设定)

如果连接了具有中断功能的装置,当从装置接收到中断信号时,音频将会自动静音。

设定 AUX+ Setup 模式

AUX+ Setup ON / AUX+ Setup OFF (初始设定)

外接装置(例如携带式音乐播放器)可连接至本机的 iPod 直连连接器。需要使用 iPod Direct/RCA 接口电缆(选购)。 携带式音乐装置与 iPod 无法同时连接至 iPod 直连连接器。

AUX+ ON: 当连接携带式装置时设为 ON。 如果按下

SOURCE/也 且选择 AUX+, 便可将携带式装置的

声音输入本机。

AUX+ OFF: 连接至 iPod 时设为 OFF。

当 AUX+ 设定为 ON 时,您可以改变 AUX+ Name 显示。当 AUX+设定为 ON 时,按 Q、/ENT 并旋转 Rotary encoder 来选择 AUX+Name,然后按 Q、/ENT。 接着,旋转 Rotary encoder 选择想要的 AUX+ Name。

设定 AUX+ 等级(AUX IN GAIN)

Low (初始设定)/High

在"设定 AUX+ Setup 模式"中设为 ON 后,即可执行此设定。

Low: 降低外接输入音频等级。 High: 增加外接输入音频等级。

设定外接数字输入

Digital AUX ON / Digital AUX OFF (初始设定)

当连接 ALPINE Ai-NET 兼容数字音频处理器(PXA-H701)以及 Ai-NET 不兼容的 DVD 播放器(DVE-5207)时,请将 Digital AUX 设为 ON 以享受 5.1 频道环绕音响。

当 Digital AUX 设定为 ON 时,您可以改变 Digital AUX 名称显示。当 Digital AUX 设定为 ON 时,按 Q /ENT 并旋转 Rotary encoder 来选择 Digital AUX 名称,然后按 Q /ENT。接着,旋转 Rotary encoder 选择想要的 Digital AUX 名称。

- 按SOURCE/也 选择D.Aux 模式、调整音量等。
- 完成输入选择后,请将汽车熄火并再次启动。完成光学数字输入开关的设定。
- 视连接的音频处理器而定, DVD 播放机的声音可能继续输出, 即使改变信号源也一样。如果此情形发生,请将 DVD 播放机的 电源设定为 OFF。

设定 AUX 模式 (V-Link)

AUX IN ON / AUX IN OFF (初始设定)

您可以将选购的 Ai-NET/RCA 接口电缆(KCA-121B)或多功能连接端子(KCA-410C)连接到此部件上以输入电视机 / 视频的声音。

当 AUX IN 设定为 ON 时,您可以改变 AUX Name 显示。当 AUX IN 设定为 ON 时,按 **Q** /ENT 并旋转 Rotary encoder 来选择 AUX Name,然后按 **Q** /ENT。

接着,旋转 Rotary encoder 选择想要的 AUX Name。如果连接了 KCA-410C,可选择两个 AUX 名称。


• 通过KCA-410C,最多可连接2个具有RCA输出的外接装置。此时,接SOURCE/也选择AUX模式,然后按BAND选择想要的装置。

连接至外接放大器


Power IC ON (初始设定) / Power IC OFF

与外接放大器相连时,可以通过停止对内建放大器供电来改善音 质。

Power IC OFF: 当使用本机线路输出来驱动外接放大器时,请使用此模式。在此设定中,主机的内建放大器被关闭并且无法驱动扬声器。



Power IC ON: 扬声器由内建放大器驱动。



• 当电源输出设定为OFF 时系统不会输出声音。

演示

Demo ON / Demo OFF (初始设定)

本机有显示屏的演示功能。

· 若要退出演示模式,请设定为Demo OFF。

显示设定

从步骤 2 的设定主菜单中选择 Display。

调光器控制

Dimmer Auto (初始设定) / Dimmer Manual

将 Dimmer 控制设定为 Auto,汽车的头灯打开时,降低本机的照明亮度。如果您觉得本机的背光在夜间过亮,此模式非常有用。

调光器等级设定

Lev1 (初始设定)/Lev2/Lev3

在调光器等级设定中,共有三种等级,当设定为最高等级(Lev3),车前灯打开时,本机的亮度最暗。

滚动类型设定

TYPE1 / TYPE2 (初始设定)

从两种滚动方式中选择。

选择您喜欢的类型。

TYPE1: 字符从右到左滚动显示,一次一个字符,直

至整个标题都被滚动。

TYPE2: 从左到右构成一个词,一次一个字符。显示

屏充满字符时,会清空且剩余的词会以相同 的方法显示,直至标题的所有词都被显示。

滚动设定(Text Scroll)

Text Scroll Auto / Text Scroll Manual (初始设定)

本 CD 播放机可以滚动显示 CD-TEXT 光碟上记录的光碟和曲目名称,以及 MP3/WMA/AAC 文件的文字信息、文件夹名称、标记。

Text Scroll Auto: 连续滚动显示 CD 文字信息、文件夹和文件

名称。 此外,所有标记信息连续在显示屏上

自动旋转,不需按 VIEW 按钮。

Text Scroll Manual: 仅当载入光碟、改变频道或曲目等时,上述

信息才会滚动。

• 在部分显示屏上,可能无法滚动,或滚动内容可能不同。

切换字符字体

可选择两种类型的字体。

您可以选择喜好的字体类型。

切换动画显示类型 (BGV Select)


BGV Select OFF (初始设定)/BGV Select TYPE 1/TYPE 2/TYPE 3/TYPE 4 您可以从 4 种类型中选择你喜爱的动画显示背景。

开启消息 ON/OFF 设定

Opening MSG ON / Opening MSG OFF (初始设定)

本机包括多种样式的特别消息功能,当启动时,会在特定场合显示开启消息。例如:当你在12月25日开启本机时(根据本机的日期设定),如果开启消息设定为ON,会显示圣诞节贺词。

USB 存储器 (选购)



控制 USB 存储器 (选购

可将 USB 存储器连接至本机。 将 USB 存储器连接至本机时,便可使用本机播放音频文件。

• 仅当连接USB存储器时,才可以操作本机的USB存储器控制器。

使用 USB 存储器 (选购)播放 MP3/WMA/AAC 文件

如果您连接的是含有 MP3/WMA/AAC 的 USB 存储器,便可在本机播放这些文件。


1 按 SOURCE/心 切换到 USB 模式。

TUNER \rightarrow DISC \rightarrow USB \rightarrow iPod* l /AUX+* 2 \rightarrow Bluetooth Audio* 3 \rightarrow CHANGER* 4 \rightarrow TUNER

- *¹ 仅当连接了 iPod 并且 AUX+ Setup 设定为 OFF 时显示,请参阅 "设定 AUX+ Setup 模式"(第18 页)。
- *² 仅当AUX+ Setup 设定为ON 时显示,请参阅"设定AUX+ Setup 模式"(第18 页)。
- *³ 仅当Bluetooth IN 设定为ADAPTER 时显示,请参阅"蓝牙设定"(第17 页)。
- *4 仅当连接了CD 换碟机时。

2 若要暂停播放,按▶/Ⅲ。 再次按▶/Ⅲ将恢复播放。

- 根目录文件夹会在文件夹名称搜索模式中显示为 "ROOT"。
- 本机以播放含有 MP3/WMA/AAC 光碟的相同控制与模式来播放 USB 存储器的文件。详情请参阅第 8~12 页的 "CD/MP3/WMA/ AAC"。
- 断开 USB 存储器连接之前,必须变更为另一个信号源或设定为 暂停。
- 播放VBR (可变位元率) 录制的文件时,播放时间可能无法正确显示。



用专用的 ALPINE FULL SPEED[™] 连接电缆 (KCE-422i) (另售) 可以将 iPod[®] 连接至本机。 当用此电缆与本机相连时, iPod 上的 控制按钮将无法使用。

- 连接iPod 时, 请将AUX+Setup 设为OFF (参阅第18 页的"设定 AUX+ Setup 模式")。
- 如果同时连接蓝牙盒与iPod,请确定在将ACC 转为OFF 时中断 iPod 与蓝牙盒的连接。

关于本机可用的 iPod

- 本机可以与第四代及更新的 iPod、 iPod photo、 iPod mini 或 iPod nano 配合使用。不过,无法使用 iPod Shuffle。
- · 不带底座接口的触控轮或滚轮型 iPod 无法与本机连接。
- 本机可以与以下 iPod 配合使用。

第四代 iPod 第五代 iPod

iPod photo

iPod mini

第一代 iPod nano

第二代 iPod nano

• 如果本机使用7.1.0.59 版本之前的iPod 软件iTunes, 我们无法保 证能正常运作。

播放

按 SOURCE/ 也切换到 iPod 模式。

TUNER \rightarrow DISC \rightarrow USB \rightarrow iPod*¹/AUX+*² \rightarrow Bluetooth Audio* $^3 \rightarrow \text{CHANGER*}^4 \rightarrow \text{TUNER}$

- *1 仅当连接了iPod 并且AUX+Setup 设定为OFF 时显示,请参阅 "设定AUX+ Setup 模式"(第 18 页)。
- *² 仅当AUX+Setup 设定为ON 时显示,请参阅"设定AUX+ Setup 模式" (第18 页)。
- *3 仅当 Bluetooth IN 设定为ADAPTER 时显示,请参阅"蓝牙设 定" (第17页)。
- *⁴ 仅当连接了CD 换碟机时。

按Ⅰ◀◀ 或 ▶▶Ⅰ选择想要的歌曲。

返回当前歌曲的起点:

按Ⅰ◀。

在当前的歌曲中快退:

按住Ⅰ◀●。

跳到下一首歌曲的起点:

按▶▶Ⅰ。

在当前的歌曲中快进:

按住▶▶Ⅰ。

若要暂停播放,按▶/Ⅱ。 再次按 ▶/Ⅱ 将恢复播放。

- 将iPod 连接至本机播放其中的歌曲时,歌曲会从断开连接时暂 停的地方开始继续播放。
- 如果您正在聆听podcast 或audiobook 的插曲, 可按◀ 或▶ 来变更 插曲。
- 一个插曲可能包含多个童节。可按|◀◀ 或▶▶| 来切换童节。

搜索想要的歌曲

iPod 可以容纳数百首歌曲。通过使用文件标记信息并将这些歌曲 组织在播放列表中,本机的搜索功能可轻松进行歌曲搜索。 每个音乐类别有其各自的等级。使用播放列表/歌手/专辑/歌曲 /Podcast/ 音乐风格 / 作曲者 /Audiobook 搜索模式根据下表缩小搜 索范围。

等级 1	等级 2	等级 3	等级 4
播放列表 (Playlist)	歌曲		
歌手 (Artist) *	专辑*	歌曲	_
专辑 (Album)*	歌曲	_	_
歌曲 (Song)	_	_	_
Podcast	插曲		
音乐风格 (Genre)*	歌手*	专辑*	歌曲
作曲者 (Composer) *	专辑*	歌曲	
Audiobook	1	1	

例如:按歌手姓名搜索

以下举例说明如何执行 ARTIST (歌手) 搜索。尽管等级不同, 其它搜索模式也可以使用相同的操作。

- 1 按Q /ENT 启动搜索选择模式。
- 旋转 Rotary encoder 选择 Artist (歌手)搜索模式, 然后按Q /ENT。

 $Playlist \leftrightarrow Artist \leftrightarrow Album \leftrightarrow Song \leftrightarrow Podcast \leftrightarrow Genre$

- 旋转 Rotary encoder 选择想要的歌手,然后按 Q /ENT .
- 旋转 Rotary encoder 选择专辑,然后按 Q /ENT。
- 5 旋转 Rotary encoder 选择歌曲,然后按 ${\bf Q}$ /ENT。 所选的歌曲会播放。
- 在各个等级(Song 与 Audiobook 等级除外)中按住 Q /ENT 至 少2 秒钟后,将播放所选等级中的所有歌曲。
- 在带有"*"的搜索模式中选择[ALL] 后, 按住 Q /ENT 至少2 秒钟播放 iPod 或所选搜索模式中的所有歌曲。
- 执行任何操作, 搜索模式将被取消。
- 在搜索模式中,按 ▲/ESC 返回先前的模式。 在 M.I.X. 播放时搜索,便会取消 M.I.X. 播放模式。

- 如果在 Playlist 搜索模式中选择的播放列表中没有歌曲,将显示 "NO SONG"。
- 如果在PODCAST 搜索模式中iPod 中没有podcast 数据, 将显示 "No Podcast"。
- 如果在AUDIOBOOK 搜索模式中iPod 中没有audiobook 数据,将显示 "No Audiobook"。
- 如果在想要的播放列表搜索模式中选择储存在 iPod 中的"iPod name",并且按 Q /ENT,您可以搜索iPod 中的所有歌曲。 另外,如果按住 Q /ENT 至少2 秒钟,将播放 iPod 中的所有 歌曲。
- 视iPod 而定,可能不支持podcast 搜索。
- 如果在搜索模式中按任一预置按键(1至6),便可通过跳到指定 位置快速进行搜索。详情清参阅第21页的"直接搜索功能"。

快速搜索

您可以从 iPod 内的所有歌曲中搜索,不需选择专辑、歌手等。

- 1 按住Q /ENT 至少 2 秒钟即可启动快速搜索模式。
- 2 旋转 Rotary encoder 选择想要的歌曲。 所选的歌曲会立即播放。
- 在搜索模式中,如果您按住 →/ESC 至少2 秒钟,或者如果10 秒不执行任何操作,搜索模式将被取消。
- 如果iPod 内有许多歌曲,则搜索歌曲需要一段时间。
- 如果在搜索模式中按任一预置按键(1至6),便可通过跳到指定位置快速进行搜索。详情请参阅第21页的"直接搜索功能"。
- 此功能在重复 (RPT) 播放时无效。

直接搜索功能

本机的直接搜索功能可以更加高效地搜索专辑、歌曲等。在播放列表/歌手/专辑/歌曲/Podcast/音乐风格/作曲者/Audiobook模式中,您可以快速搜索任何歌曲。

在搜索模式中,按任一预置按键(1至6)快速跳过指定百分比的歌曲内容。

歌曲搜索示例:

如果您的 iPod 中有 100 首歌曲,这些歌曲以百分比分为 6 组(如下所示)。这些群组被指定到预置按键 1 至 6。

示例 1:

假设您要搜索的歌曲位于歌曲库的中间(50%)附近:按按 钮 4 跳到第 50 首歌曲,然后旋转 Rotary encoder 找到想要 的歌曲。

示例 2:

假设您要搜索的歌曲位于歌曲库的结尾(83%)附近:按按 钮 6 跳到第 83 首歌曲,然后旋转 Rotary encoder 找到想要 的歌曲。

		全部 100 首歌曲 (100%)				
	0%	17%	33%	50%	67%	83%
预置按键	1	2	3	4	5	6
歌曲	第一首 歌曲	第 17 首 歌曲	第 33 首 歌曲	第 50 首 歌曲	第 67 首 歌曲	第 83 首 歌曲

选择播放列表 / 歌手 / 专辑 / 音乐风格 / 作曲者

播放列表/歌手/专辑/音乐风格/作曲者可以轻松更改。 例如,如果您聆听所选专辑中的歌曲,专辑可以更改。

按 ◀ 或 ▶ 选择想要的播放列表 / 歌手 / 专辑 / 音乐风格 / 作曲者。

- 如果歌曲搜索模式用于选择歌曲,则此功能无效。
- 如果在歌手搜索时选择一个专辑,则该歌手的其它专辑也可搜 索。
- 此功能在随机 (M.I.X.) 播放时无效。

随机播放 (M.I.X.)

iPod 的随机功能在本机上显示为 M.I.X.。

随机播放专辑:

各专辑上的歌曲依适当顺序进行播放。专辑上的所有歌曲一旦播放完毕,随机选择下一张专辑。直到播放完所有专辑。

随机播放歌曲:

歌曲随机播放将播放所选类别 (播放列表、专辑等)中的歌曲。 类别中的歌曲仅播放一次直至所有的歌曲被播放。

1 按5 ☎。

歌曲以随机顺序播放

M.I.X. \square \rightarrow M.I.X. \longrightarrow (off) \rightarrow M.I.X. \square (随机播放专辑) (随机播放歌曲)

2 若要取消 M.I.X. 播放,按以上方法选择 (off)。

 如果在选择M.I.X. 播放以前在专辑搜索模式中选择了歌曲,则即 使选择随机播放专辑也不会随机播放歌曲。

随机播放 ALL:

随机播放 ALL 将随机播放 iPod 中的所有歌曲。一首歌曲只有在 所有歌曲播放完毕以后才会再次播放。

1 按6。

歌曲以随机顺序播放。

M.I.X. \rightarrow (off) \rightarrow M.I.X. (随机播放 ALL)

2 若要取消 M.I.X. 播放,按以上方法选择 (off)。

• 如果选择随机播放 ALL,则在搜索模式中正在播放的所选歌曲 将被取消。

重复播放

iPod 只有重复一首可用。

重复一首:

重复播放一首歌曲。

1 按 2 4。

重复播放歌曲。

RPT
$$\rightarrow$$
 (off) \rightarrow RPT (重复一首)

2 若要取消重复播放,按以上方法选择 (off)。

• 在重复播放时,无法通过按 ◄ 或 ▶▶ 洗择其它歌曲。

显示文字


您可以显示 iPod 中歌曲的标记信息。

按 VIEW。

每按一次,显示都会改变。

• 当Text Scroll 设定为Manual 时,请按住VIEW 至少2 秒钟,便可 滚动一次当前的文字。

iPod 模式:



*^l TAG 信息

已播放时间

如果 "Text Scroll" (第19 页) 设定为 "Auto", 标记信息会 自动滚动显示。

如果没有文字信息,则将不会显示。

- *2 所有歌曲的显示编号视搜索所选的歌曲而异。
- *³ 当 "Text Scroll" (第19 页) 设定为 "Auto" 时,接**VIEW** 无 法切换画面。显示内容交替切换。
- 只能显示字母与数字字符(ASCII)。
- 如果在iTunes 中建立的歌手、专辑或歌曲名称中字符过多,则 当连接到适配器时歌曲可能无法播放。因此,建议字符数最多 为250。主机的字符最多数为128(128 字节)。
- 有些字符可能无法正常显示。
- 当文字信息与本机不兼容时,将显示为空白。


IMPRINT 操作方式

选购

Alpine 引进 IMPRINT - 全球第一技术, 彻底解决劣化音质的汽车音响问题。让我们能体验歌手的原创音乐, 请参阅"关于 IMPRINT"(第 29 页)。

当 IMPRINT 音频处理器 (PXA-H100) (另售) 连接至本机时, 便可执行 MultEQ 与以下声音调节功能。

SOURCE/ Rotary encoder



切换 MultEQ 模式

由 Audyssey Labs 研发的 MultEQ 会自动校正聆听环境的音频。针对在车内选择的位置最优化该系统。为了达到此目的, MultEQ 必须先测量汽车响应特性。有关设定程序的详细情况,请咨询您的 Alpine 授权经销商。

按住 IMPRINT 至少 2 秒钟将切换 MultEQ 模式。

MultEQ Off (手动模式)→ Curve 1 (MultEQ-1) → Curve 2 (MultEQ-2) → MultEQ Off (手动模式)

- 只有在储存 curve 1 与 curve 2 时才能选择 Curve 模式。
- 使用MultEQ 时,会自动设定MX、X-OVER、T.Correction、Factory's EQ、SUBW. Phase、SUBW. Channel、TW Setup、EQMode、Filter Type、Parametric EQ 以及Graphic EQ。用户无法调节这些设定。
- · 当连接外接音频处理器时,无法使用 MultEQ 功能。

在 MultEQ 模式中调节重低音等级 / 低音等级 / 高音等级 / 衰减(前后之间)/平衡(左右之间)/断电

您可在 MultEQ(Curve1 或 Curve2)模式中改变这些设定以建立自己喜好的设定。

- 1 按 IMPRINT 启动 MultEQ 调节模式。
- 2 旋转 Rotary encoder 选择想要的项目,然后按 Q /ENT。

SUBW. Level*^I \leftrightarrow Bass Level \leftrightarrow Treble Level \leftrightarrow Fader*² \leftrightarrow Balance \leftrightarrow Black Out*³ \leftrightarrow SUBW. Level

3 旋转 Rotary encoder 更改如下设定,然后按 Q /ENT。

重低音等级: 0~+15 低音等级: -7~+7 高音等级: -7~+7 衰减: R15~F15 平衡: L15~R15 断电: ON/OFF

- 如果选择SUBW. Level、 Bass Level、 Treble Level、 Fader、 Balance 或Black Out 模式后60 秒钟没有执行任何操作, 本机便会 自动返回正常模式。
- *¹ 当重低音扬声器模式设为OFF 时,便无法调节其等级,且无法 在 MultEQ(Curve1 或 Curve2)模式中调节重低音扬声器 ON/ OFF 功能。
- *² 如果您将IMPRINT 音频处理器(PXA-H100) 的2.2ch (3WAY)/ 4.2ch (FRONT/REAR/SUBW.) 开关设为2.2ch (3WAY), 便无法调 节 FADER 模式。详情请参阅PXA-H100 的使用手册。
- *³ 当开启断电模式时,本机上的所有显示指示将会关闭,以降低功率消耗。此额外电量会提升音质。 如果在断电模式时按本机上的任何按钮,该功能的操作显示5 秒钟后将返回断电模式。
- 视连接的装置而定,某些功能与显示指示无法运作。

在手动模式中调节声音设定

您可以在 MultEQ 模式设为 MultEQ Off (手动模式)时,更改这些设定以建立自己喜好设定。

使用步骤 1 至 4 选择任一种声音菜单模式进行调整。有关 所选项目的详细情况,请参阅以下适用章节。

1 按 IMPRINT 启动声音菜单选择模式。

2 旋转 Rotary encoder 选择想要的项目,然后按 Q /ENT。

Subwoofer \leftrightarrow SUBW. System* $^I \leftrightarrow$ SUBW. Phase* $^I \leftrightarrow$ SUBW. Channel* $^I \leftrightarrow$ Factory's EQ \leftrightarrow TW Setup* $^2 \leftrightarrow$ Filter Type \leftrightarrow Media Xpander \leftrightarrow MX Level* $^3 \leftrightarrow$ EQ Mode \leftrightarrow TCR Parameter \leftrightarrow Sound Field* $^4 \leftrightarrow$ Black Out \leftrightarrow Subwoofer (例如选择 Subwoofer)

- *¹ 当 Subwoofer 设定为 OFF 时,无法使用此功能。
- *² 只有在连接 PXA-H100 (另售) 且被设为 2.2ch (3WAY) 模式时 才能使用此功能。详情请参阅 PXA-H100 的使用手册。
- *³ 当 Media Xpander 设定为 OFF 时,无法使用此功能。
- ** 在步骤2中,可在Sound Field 调节模式中选择三种声音调节项目(Parametric EQ/Graphic EQ, T.Correction, X-Over),旋转
 Rotary encoder 选择想要的项目,然后按Q/ENT 而继续进行步骤3。

$oldsymbol{3}$ 旋转 Rotary encoder 更改设定,然后按 ${f Q}$ /ENT。

(例如选择 Subwoofer ON 或 Subwoofer OFF)

- 4 按住 △/ESC 至少 2 秒钟将返回正常模式。
- 当 Defeat 设为 ON 时,Media Xpander、Factory's EQ、Parametric EQ/Graphic EQ 调节、EQ Mode 以及MX Level 调节均无法使用。
- · 按 △/ESC 将返回先前的声音菜单模式。
- 如果60 秒钟没有执行任何操作,即取消声音菜单模式。

开启/关闭重低音扬声器

当重低音扬声器开启时,您可调节重低音扬声器的输出等级 (请 参阅第 13 页)。

OFF↔ ON (初始设定)

设定重低音扬声器系统

当重低音扬声器启动时,您可选择想要的 System1 或 System2 重低音扬声器效果。

1 (初始设定) ↔ 2

System 1: 重低音扬声器的音量随主音量设定改变。

System 2: 重低音扬声器的音量变化与主音量设定不同。例如,即使音量设定为低时,依然能够听见重低音扬声器的声音。

设定重低音扬声器相位

PHASE 0° (初始设定) ↔ PHASE 180°

重低音扬声器输出相位设定为 SUBWOOFER NORMAL (0°) 或 SUBWOOFER REVERSE (180°) 。若要调节等级,旋转 Rotary encoder。

设定重低音扬声器声道 (SUBW. Channel)

您可以将重低音扬声器输出设定为立体声或单声道。务必为重低 音扬声器类型设定正确的输出。

STEREO (初始设定) ↔ MONO

STEREO: 重低音扬声器立体声 (L/R) 输出

MONO: 重低音扬声器单声道输出

均衡器预设(Factory's EQ)

出厂时会预设10种典型均衡器设定,供多种音源素材使用。

• 通过选择User1至6,您可以调出"调节图形式均衡器曲线" (第25页)或"调节参数式均衡器曲线"(第25页)中储存 的预设号码。

设定高频范围扬声器的响应斜率 (TW Setup)

视扬声器的响应特性而定,在 2.2ch (3WAY) 模式中将高频范围扬声器的响应斜率设定为 FLAT (请参阅第 25 页的 "调节分频器设定")时请小心,因为可能造成扬声器的损坏。

MAKER'S (初始设定) ↔ USER'S

MAKER'S: 为了避免扬声器可能损坏,无法在 2.2ch (3WAY) 模式中将高频范围扬声器的响应斜率设定为 FLAT。

USER'S: 在 2.2ch (3WAY) 模式中,可进行 FLAT 设定。

设定滤波器类型

NORMAL (初始设定) ↔ INDIVIDUAL

NORMAL (L=R): 为左右扬声器做相同调节。INDIVIDUAL (L/R): 分别调节左右扬声器。

开启 / 关闭 Media Xpander

当 Media Xpander 开启时,您可调节 Media Xpander 的等级 (请参阅第 24 页)。

OFF (初始设定) ↔ ON

设定 MX 等级

不管音源为何, MX (Media Xpander)能让歌声或乐器声音更清晰。即使在伴随着马路上嘈杂声的车内, FM 无线电、 CD、 USB 存储器和 iPod 还是能够清楚地重现音乐。

改为您想使用 Media Xpander 的信号源。

FM (MX 等级1至3):

中频至高频变得更清晰,并在所有的频率间产生良好的平衡声音。

CD (MX 等级 1 至 3):

播放期间,CD模式处理大量数据。MX利用大量数据处理,重现更清楚、清晰的输出。

CMPM (MX 等级1至3):

可校正在压缩时遗失的信息。重现接近原音的良好平衡声音。

DVD (视频 CD)

(MOVIE MX 等级 1 至 2):

使视频的对话部分更清楚。

(DVD MUSIC) :

DVD 或视频 CD 包含大量数据,例如音乐录影带。MX 使用该数据精确重现声音。

AUX (MX 等级 1):

选择符合所连接媒体的 MX 模式 (CMPM、MOVIE 或 MUSIC)。

- 每个音源,例如 FM 无线电、CD 和MP3/WMA/AAC,可拥有自己的 MX 设定。
- 在含有MP3/WMA/AAC 和CD-DA 的光碟上,从"MP3/WMA/AAC 至CD-DA"或从"CD-DA 至MP3/WMA/AAC"更改音源时, MX 模式切换可能会稍微延迟播放。
- Non Effect 设定会将每个音源的 MX 模式设为 OFF。
- 当 DEFEAT 设定为 ON 时,无法使用此功能。
- AM 无线电没有 MX 模式。
- 如果连接了具有MX 功能 (PXA-H701 等) 的音频处理器,其MX 处理器会应用在音源上。由于处理器MX 设定可能不符合主 机,所以需要调节音频处理器。详情请参阅音频处理器的使用 手册。
- "CMPM" 适用于MP3/WMA/AAC 和 iPod。

设定 EQ 模式

本设定有5波段参数式,或7波段图形式均衡器供您选择。

Parametric EQ (初始设定) ↔ Graphic EQ

PEQ: 5 波段参数式 EQ GEQ: 7 波段图形式 EQ

设定时间校正单位(TCR Parameter)

您可以更改时间校正的单位 (cm 或 inch)。

TCR Parameter<cm> (初始设定) ↔ TCR Parameter<inch>

断电模式开启和关闭

当开启断电模式时,本机上的所有显示指示将会关闭,以降低功率消耗。此额外电量会提升音质。

OFF (初始设定) ↔ ON

- 当断电模式设定为ON 时,返回正常模式 5 秒钟后,本机所有显示都会关闭。
- 如果在断电模式时按本机上的任何按钮,该功能的操作显示5秒 钟后将返回断电模式。

音域调节

可在此模式中调节 Parametric EO/Graphic EO、 Time Correction 与 X-Over 的设定。

调节参数式均衡器曲线

您可修改均衡器设定,使响应曲线更符合自己的喜好。若要调节 参数式均衡器曲线,将 EO 模式设定为 Parametric EO。详情请参 阅"设定 EQ 模式"(第 24 页)。

f 1 在 Sound Field 调节模式选择 Parametric EQ 后,按 BAND 选择需调节的波段。

 $Band1 \rightarrow Band2 \rightarrow Band3 \rightarrow Band4 \rightarrow Band5 \rightarrow Band1$

按◀ 或 ▶ 选择频率波段。

可调节的频率波段:

20 Hz 至 20 kHz (以 1/3 个八度音阶为单位)

Band-1: 20 Hz~80 Hz (63 Hz) Band-2: 50 Hz~200 Hz (150 Hz)

Band-3: 125 Hz~3.2 kHz (400 Hz) Band-4: 315 Hz~8 kHz (1 kHz)

Band-5: 800 Hz~20 kHz (2.5 kHz) 旋转 Rotary encoder 调节电平。

可调节的电平: -6至+6dB

4 按 SOURCE/心 设定频宽(Q)。 可调节的频宽: 1、1.5、3

若要调节其它波段,重复步骤 1 至 4 并调节所有波段。

邻近波段的频率无法在4个单位内调节。

调节 Parametric EQ 时,您必须考虑所连接扬声器的频率响应。

调节图形式均衡器曲线

您可修改均衡器设定,使响应曲线更符合自己的喜好。若要调节 图形式均衡器曲线,将 EQ 模式设定为 Graphic EQ。详情请参阅 "设定 EQ 模式" (第 24 页)。

f 1 在 f Sound Field 调节模式选择 f Graphic EQ f E,按 f BAND选择需调节的波段。

 $Band1 \rightarrow Band2 \rightarrow Band3 \rightarrow Band4 \rightarrow Band5 \rightarrow$ $Band6 \rightarrow Band7 \rightarrow Band1$

Band-1 (63 Hz) / Band-2 (150 Hz) / Band-3 (400 Hz) / Band-4 (1 kHz) / Band-5 (2.5 kHz) / Band-6 (6.3 kHz) / Band-7 (17.5 kHz)

旋转 Rotary encoder 调节电平。 可调节的输出电平: -6至+6dB

若要调节其它波段,重复步骤1和2,然后调节所有波段。

调节时间校正

执行以下操作前,请参阅"关于时间校正"(第27页)。

在 Sound Field 调节模式选择 Time Correction 后,按 BAND 选择需调节的扬声器。

2.2ch (3WAY) 系统

F-L(初始设定)
$$\rightarrow$$
 F-R \rightarrow R-L \rightarrow R-R \rightarrow (左中) (右中) (左高) (右高) SW-L \rightarrow SW-R \rightarrow F-L (左中)

4.2ch (FRONT/REAR/SUBW.) 系统

F-L(初始设定)
$$\rightarrow$$
 F-R \rightarrow R-L \rightarrow R-R \rightarrow (左前) (右前) (左后) (右后) SW-L \rightarrow SW-R \rightarrow F-L (左前)

- 2 旋转 Rotary encoder 调节距离 (0.0 ~ 336.6 cm)。 L = (至最远扬声器的距离) - (至其它扬声器的距离) 详情请参阅第 27 页的 "时间校正值列表"。
- 重复步骤1与2,设定其它扬声器。 设定这些数值,可让其声音与其它扬声器的声音同时传送到 聆听位置。

调节分频器设定

执行以下操作前,请参阅"关于分频器"(第28页)。

2.2ch (3WAY) 系统

f 1 在 Sound Field 调节模式选择 X-Over 后,按 f BAND 选择 需调节的波段。

2.2ch (3WAY) 系统 / NORMAL (L=R)

设定项目:

LOW / MID-L / MID-H / HIGH

2.2ch (3WAY) 系统 /INDIVIDUAL (L/R)

设定项目:

LOW-L / LOW-R / MID-L-L / MID-L-R / MID-H-L / MID-H-R / HIGH-L / HIGH-R

按 ■ 或 ▶ 选择想要的截止频率 (分频点)。 可调节的频率波段:

2.2ch (3WAY) 系统

设定项目:

LOW / MID-L 20 Hz~200 Hz MID-H 20 Hz~20 kHz

 $(1 \text{ kHz} \sim 20 \text{ kHz})^{*I}/(20 \text{ Hz} \sim 20 \text{ kHz})^{*2}$ HIGH

- *1 选择 Maker 's 时,请参阅"设定高频范围扬声器的响应斜率 (TW Setup)"(第24页)。
 ** 选择 User 's 时,请参阅"设定高频范围扬声器的响应斜率
- (TW Setup) " (第24 页)。

3 按 SOURCE/の 调节斜率。

可调节的斜率: FLAT*、6 dB/oct.、12 dB/oct.、18 dB/oct.、24 dB/oct.

- * 仅当在"设定高频范围扬声器的响应斜率(TW Setup)"(第 24 页)中选择了User's 时,HIGH 斜率才可设定为FLAT。视扬 声器的响应特性而定,将响应斜率设定为FLAT 时必须小心,因 为可能造成扬声器的损坏。使用本机,当高频范围扬声器的响 应斜率设定为FLAT 时,会显示消息。
- 4 旋转 Rotary encoder 调节输出电平。 可调节的输出电平: -12 至 0 dB。
- 5 重复步骤 1 至 4,对其它波段进行调节。

4.2ch (FRONT/REAR/SUBW.) 系统

1 在Sound Field 调节模式选择 X-Over后,按 BAND 选择需调节的波段。

4.2ch (FRONT/REAR/SUBW.) 系统 /NORMAL (L=R)

设定项目:

LOW (SUB-W) / MID (REAR) / HIGH (FRONT)

4.2ch (FRONT/REAR/SUBW.) 系统 /INDIVIDUAL (L/R)

设定项目:

LOW (SUB-W)-L / LOW (SUB-W)-R / MID (REAR)-L / MID (REAR)-R / HIGH (FRONT)-L / HIGH (FRONT)-R

2 按 ■ 或 ▶ 选择想要的截止频率 (分频点)。 可调节的频率波段:

4.2ch (FRONT/REAR/SUBW.) 系统

设定项目:

20 Hz~200 Hz

- 3 按 SOURCE/心调节斜率。
 - 可调节的斜率: FLAT、 6 dB/oct.、 12 dB/oct.、 18 dB/oct.、 24 dB/oct.
- 4 旋转 Rotary encoder 调节输出电平。 可调节的输出电平: -12 至 0 dB。
- 重复步骤1至4,对其它波段进行调节。
- 调节X-Over 时,您必须考虑所连接扬声器的频率响应。
- 设定2.2ch (3WAY)/4.2ch (FRONT/REAR/SUBW.) 系统 您可使用PXA-H100 的2.2ch (3WAY)/4.2ch (FRONT/REAR/SUBW.) 开关切换至2.2ch (3WAY)/4.2ch (FRONT/REAR/SUBW.) 系统模 式。详情请参阅PXA-H100 的使用手册。

储存音域调节设定

Sound Field 调整设定包括 Parametric EQ/Graphic EQ 调整,Time Correction 和 X-Over 设定能够被储存在预置记忆中。

- 1 完成 Sound Field 调节设定时,请在任一项 Sound Field 调节模式 (例如 X-Over)中,选择任一个预置按键 (1 至 6),按住想要的预置按键至少 2 秒钟。
- 2 旋转 Rotary encoder 选择 PROTECT YES/NO,然后 按 Q /ENT 储存调节的内容。

PROTECT YES (初始设定) ↔ PROTECT NO

- 如果选择YES,调节的内容受到保护并储存至预置按键。当您 想要将参数储存至受保护的预置按键时,可选择"Replace NO/ YES"。
- · 如果选择NO, 预设被储存。
- 执行此操作时,Parametric EQ/Graphic EQ、Time Correction 与 X-Over 所有调节过的内容都会储存到预置按键。
- 即使重设本机或断开与电瓶的连接,储存的内容也不会被删除。
- 通过执行"调出储存的音域调节设定"(第26页)中执行操作,可调出储存内容。

调出储存的音域调节设定

储存的 Sound Field 设定包括被储存在预置记忆中的 Parametric EQ/Graphic EQ 调整、 Time Correction 和 X-Over。

- 1 选择任一项 Sound Field 调节模式 (例如 X-Over)后,按下具有您所需记忆体特性的任一个预置按键 (1至6)而调出储存设定。
- 2 再按一次预置按键返回 Sound Field 调节模式。
- 执行此操作时,所有储存到预置按键的Parametric EQ/Graphic EQ、Time Correction 与X-Over 调节内容都会被调出。

关于时间校正


在车内,聆听者与扬声器之间的距离视复合扬声器放置的位置而有相当大的差异。聆听者与扬声器之间距离的差异,会在声音影像和频率特性中产生转移。这是由声音传达到聆听者的右耳与左耳之间所产生的时间延迟而引起的。

为了校正该问题,本机能够延迟传达至最接近聆听者的扬声器的 音频。这会使聆听者感到与扬声器之间的距离增加。聆听者可坐 在左右扬声器的正中央,以获得最佳音域。

以 3.4 cm 为单位, 为每个扬声器进行调节。

示例 1 聆听位置:左前排座椅

将左前扬声器的时间校正等级调高,将右后扬声器的时间校正等级调为零或调低。



声音不平衡,因为聆听位置与多个扬声器之间的距离不同。 左前扬声器和右后扬声器的距离差为 1.75 m。 我们计算在上方图示中左前扬声器的时间校正值。

条件: 最远的扬声器一聆听位置: 2.25 m 左前扬声器一聆听位置: 0.5 m 计算: L=2.25 m-0.5 m=1.75 m时间校正= $1.75 \div 343*^{I} \times 1000=5.1 (ms)$

*¹ 声音速度: 20 ° C 时, 343 m/s (765 mph)

换句话说,将左前扬声器的时间校正值设定为 5.1 ms,能让其与聆听 者的距离就像和聆听者与最远的扬声器的距离相同。

时间校正能消除声音传达到聆听位置所需的时间差异。 将左前扬声器的时间校正为 5.1 ms,使其声音传达至聆听位置的时间 与其它扬声器传达至聆听位置的时间相同。

示例 2 聆听位置:全部座椅

将每个扬声器的时间校正等级调节至大致相同。

- 1 坐在聆听位置(驾驶座等)并测量头部和多个扬声器之间的距离(以公尺为单位)。
- 2 计算至最远的扬声器和至其它扬声器之间的距离校正值 差。

L = (至最远扬声器的距离) - (至其它扬声器的距离)

这些数值为不同扬声器的时间校正值。设定这些数值,可让其声音 与其它扬声器的声音同时传送到聆听位置。

时间校正值列表

延迟数	时间差异 (ms)	距离 (cm)	距离 (inch)	延迟数	时间差异 (ms)	距离 (cm)	距离 (inch)
0	0.0	0.0	0.0	51	5.1	173.4	68.3
1	0.1	3.4	1.3	52	5.2	176.8	69.7
2	0.2	6.8	2.7	53	5.3	180.2	71.0
3	0.3	10.2	4.0	54	5.4	183.6	72.4
4	0.4	13.6	5.4	55	5.5	187.0	73.7
5	0.5	17.0	6.7	56	5.6	190.4	75.0
6	0.6	20.4	8.0	57	5.7	193.8	76.4
7	0.7	23.8	9.4	58	5.8	197.2	77.7
8	0.8	27.2	10.7	59	5.9	200.6	79.1
9	0.9	30.6	12.1	60	6.0	204.0	80.4
10	1.0	34.0	13.4	61	6.1	207.4	81.7
11	1.1	37.4	14.7	62	6.2	210.8	83.1
12	1.2	40.8	16.1	63	6.3	214.2	84.4
13	1.3	44.2	17.4	64	6.4	217.6	85.8
14	1.4	47.6	18.8	65	6.5	221.0	87.1
15	1.5	51.0	20.1	66	6.6	224.4	88.4
16	1.6	54.4	21.4	67	6.7	227.8	89.8
17	1.7	57.8	22.8	68	6.8	231.2	91.1
18	1.8	61.2	24.1	69	6.9	234.6	92.5
19	1.9	64.6	25.5	70	7.0	238.0	93.8
20	2.0	68.0	26.8	71	7.1	241.4	95.1
21	2.1	71.4	28.1	72	7.2	244.8	96.5
22	2.2	74.8	29.5	73	7.3	248.2	97.8
23	2.3	78.2	30.8	74	7.4	251.6	99.2
24	2.4	81.6	32.2	75	7.5	255.0	100.5
25	2.5	85.0	33.5	76	7.6	258.4	101.8
26	2.6	88.4	34.8	77	7.7	261.8	103.2
27	2.7	91.8	36.2	78	7.8	265.2	104.5
28	2.8	95.2	37.5	79	7.9	268.6	105.9
29	2.9	98.6	38.9	80	8.0	272.0	107.2
30	3.0	102.0	40.2	81	8.1	275.4	108.5
31	3.1	105.4	41.5	82	8.2	278.8	109.9
32	3.2	108.8	42.9	83	8.3	282.2	111.2
33	3.3	112.2	44.2	84	8.4	285.6	112.6
34	3.4	115.6	45.6	85	8.5	289.0	113.9
35	3.5	119.0	46.9	86	8.6	292.4	115.2
36	3.6	122.4	48.2	87	8.7	295.8	116.6
37	3.7	125.8	49.6	88	8.8	299.2	117.9
38	3.8	129.2	50.9	89	8.9	302.6	119.3
39	3.9	132.6	52.3	90	9.0	306.0	120.6
40	4.0	136.0	53.6	91	9.1	309.4	121.9
41	4.1	139.4	54.9	92	9.2	312.8	123.3
42	4.2	142.8	56.3	93	9.3	316.2	124.6
43	4.3	146.2	57.6	94	9.4	319.6	126.0
44	4.4	149.6	59.0	95	9.5	323.0	127.3
45	4.5	153.0	60.3	96	9.6	326.4	128.6
46	4.6	156.4	61.6	97	9.7	329.8	130.0
47	4.7	159.8	63.0	98	9.8	333.2	131.3
48	4.8	163.2	64.3	99	9.9	336.6	132.7
49	4.9	166.6	65.7				
50	5.0	170.0	67.0				

关于分频器

分频器 (X-OVER):

本机配备有源分频器。分频器限制传送至输出的频率。每个频道 皆单独控制。因此,各组扬声器可由符合它们最佳化设计的频率 驱动。

分频器调节每个波段的 HPF (高通滤波器) 或 LPF (低通滤波器),以及斜率 (滤波器通过高点与低点的速度)。

必须根据扬声器的重现特性进行调节。视扬声器而定,可能不需要无源网路。如果不确定,请咨询您的 Alpine 授权经销商。

4.2ch (FRONT/REAR/SUBW.) 模式

	截止频率 个八度音图		斜率		电平
	HPF	LPF	HPF	LPF	
低频范围扬 声器		20 Hz - 200 Hz		FLAT, 6, 12, 18, 24 dB/oct.	0至 -12 dB
后高频范围 扬声器	20 Hz - 200 Hz		FLAT, 6, 12, 18, 24 dB/oct.	-	0至 -12 dB
前高频范围 扬声器	20 Hz - 200 Hz		FLAT, 6, 12, 18, 24 dB/oct.		0至 -12 dB



(不同于实际显示)


2.2ch (3WAY) 模式

	截止频率 (以 1/3 个八度音阶为单位)		余	电平	
	HPF	LPF	HPF	LPF	
低频范围 扬声器		20 Hz - 200 Hz		FLAT, 6, 12, 18, 24 dB/oct.	0 至 -12 dB
中频范围扬声器	20 Hz - 200 Hz	20 Hz - 20 kHz	FLAT, 6, 12, 18, 24 dB/oct.	FLAT, 6, 12, 18, 24 dB/oct.	0 至 -12 dB
高频范围 扬声器	1 kHz - 20 kHz, (20 Hz ~ 20 kHz)*		FLAT* 6, 12, 18, 24 dB/oct.		0 至 -12 dB

* 仅当在"设定高频范围扬声器的响应斜率(TW Setup)"(第 24页)中选择User's 时。



(不同于实际显示)



- HPF (高通滤波器): 截止较低的频率,允许较高的频率通过。
- LPF (低通滤波器): 截止较高的频率,允许较低的频率通过。
- 斜率: 电平随着一个八度音阶的频率更改而改变 (以 dB 为单位)。
- 斜率值越高,斜面越陡。
- 将斜率调节至FLAT,绕过HP 或LP 滤波器。
- HPF 未开启或设定为低频时,请勿使用高音扬声器,因为低频 内容可能会造成扬声器的损坏。
- · 您无法将分频器的频率调节至高于HPF 或低于LPF。
- 调节必须根据所连接扬声器建议的分频器频率来进行。确定扬声器建议的分频器频率。将频率调节至建议以外的范围可能会造成扬声器的损坏。

关于Alpine 扬声器建议的分频器频率,请参阅各自的使用手

因为使用建议以外的分频器频率而造成扬声器损坏或故障,本公司恕不负责。

关于 IMPRINT




梦想与现实

所有美妙的音乐,皆起源于艺术家的梦想。经过无数小时的排练、录制和混音,这种梦想得以呈现,供我们通过光碟、收音机,以及其它媒体聆听。但是,我们聆听的音乐确实是艺术家的原创吗?实际上,我们几乎不曾精确地欣赏到艺术家的原创。特别是当我们在车内聆听时。


车内是最糟糕的聆听空间

汽车内部充满会阻扰并劣化音质的零件。例如:车窗会放大并反射高频。座椅和仪表板盖会改变某些频率。地毯会吸收并抑制中频。图形式和参数式 EQ 只是这些问题的部分解决方法。另外,各扬声器与聆听者之间的距离并不相等,造成不平衡、不集中的音域。时间校正有助于解决此问题,但仅限于一个聆听位置。



引进 IMPRINT

这些音响问题过于严重,以致于没有任何校正系统能够克服。直到现在,由于引进 IMPRINT, Alpine 提供的硬件 / 软件组合不但能解决这些问题,事实上,它还能改善音域、音调平衡和清晰度 - 并在几分钟内自动完成!




为何 IMPRINT 与众不同

基于五项理由,使用 MultEQ 的 IMPRINT 比其它均衡系统更优秀。

- 它是唯一能完整测量聆听区域、从每个聆听位置捕获时域信息,以及利用一种专利方法处理时域信息使其可代表所有座椅位置的系统。这能给予每个座位的听众最佳的聆听体验。
- 它能校正时间与频率问题,改善音域,产生更柔和、更自然的声音。
- 它使用动态频率分配,将数百个校正点应用在声音问题最大的 区域。
- 它能为低分频器测量出最佳的混合点。
- 它能够在几分钟内提供专业技师一般需要数天才能完成的汽车声音调谐。

换碟机(选购)



控制 CD 换碟机 (选购)

如果选购的 6 片或 12 片 CD 换碟机与 Ai-NET 兼容,可连接至本机。将 CD 换碟机连接至本机的 Ai-NET 输入,可用本机控制 CD 换碟机。

使用 KCA-400C (多台换碟机切换装置) 或者 KCA-410C (多功能连接端子),本机可控制多台换碟机。

有关选择 CD 换碟机, 请参阅第 30 页的 "多台换碟机选择 (选购)"。

- 仅当连接了CD换碟机时,才可以操作本机的CD换碟机控制器。
- 可通过本机控制 DVD 换碟机 (选购)和 CD 换碟机 (选购)。

1 按 SOURCE/ \oplus 启动 CHANGER 模式。

- 信号源指示视连接的信号源而异。
- · 在换碟机模式下按BAND 切换光碟模式。

$oldsymbol{2}$ 按 $oldsymbol{\mathsf{F/SETUP}}$ 启动光碟选择模式。

光碟选择模式 → 光碟选择模式 * - (光碟编号1~6)(光碟编号7~12)

RPT/M.I.X. 模式 → 光碟选择模式 (光碟编号1~6)

- 3 按光碟选择按键(1至6)对应载入CD换碟机的光碟。 所选的光碟号出现在画面上并且开始播放CD/MP3。
- 选择想要的光碟后,您可以利用与操作本机CD播放机相同的方法进行操作。详情请参阅CD/MP3/WMA/AAC 章节。
- * 当连接了12片CD换碟机时。

使用 CD 换碟机 (选购)播放 MP3 文件


如果您连接了与 MP3 兼容的换碟机,可以在本机上播放包含 MP3 文件的 CD-ROM、 CD-R、以及 CD-RW。

- 1 按 SOURCE/心 切换到 MP3 换碟机模式。
- 2 按任一光碟选择按键(1至6)对应载入 CD 换碟机的光 碟。
- 3 若要暂停播放,按▶/Ⅲ。 再次按▶/Ⅱ将恢复播放。
- 本机可以播放包含音频数据和 MP3 数据的光碟。
- 关于如何利用与MP3 兼容的CD 换碟机操作MP3, 请参阅第8至 12 页上的 "CD/MP3/WMA/AAC"。

多台换碟机选择 (选购)


Alpine 的 Ai-NET 系统最多可支持 6 台 CD 换碟机。当操作两台或更多台换碟机时,必须使用 KCA-400C(多台换碟机切换装置)。如果您使用 1 部切换装置,最多可以连接 4 台 CD 换碟机。如果您使用 2 部切换装置,最多可以连接 6 台 CD 换碟机。使用 KCA-410C(多功能连接端子)时,您可以连接两台换碟机与两个外接输出(AUX)。

1 按本机上的 **SOURCE**/**心**启动 **CD** 换碟机模式。 或者,按遥控器(RUE-4202)上的 **SOURCE** 启动 **CD** 换碟机模式。



- 2 在本机或 RUE-4202 上按 BAND 启动 CD 换碟机选择模式。
 - CD 换碟机选择模式可维持几秒钟。
- 3 按 BAND 直至想要的 CD 换碟机指示出现在画面上。 或者,按遥控器上的 BAND 直至想要的换碟机指示出现在画面上。
- 如果没有连接选择的 CD 换碟机,画面会显示 "NO CHANGER (No.)"。
- 若要操作选择的换碟机,请参阅 "CD/MP3/WMA/AAC" (第8~12页)。
- 有关使用 KCA-410C 时的外接输入 (AUX) 详细情况, 请参阅 第18 页的"设定 AUX 模式 (V-Link)"。

遥控器



遥控器的控制按钮

① 信号源按钮

按此按钮选择音频信号源。

② 音量调节按钮

若要提高音量: 按**∧**按钮

若要降低音量:

按☑按钮

③ ▲按钮 无线电模式:如下图所示,按此按钮可依升幂顺序选择无线 电的预设电台。

 $\boxed{1} \rightarrow \boxed{2} \dots \boxed{6} \rightarrow \boxed{1}$

CD 换碟机模式: DISC 选择 (UP) 按钮 按此按钮可依升幂顺序选择光碟。

MP3/WMA/AAC 模式:文件夹选择(UP)按钮按此按钮选择文件夹。

与 MP3 兼容的 CD 换碟机模式:

文件夹选择 (UP) /DISC 选择 (UP) 按钮

按此按钮可依升幂顺序选择文件夹。按住此按钮可依升幂顺序选择光碟。

iPod 模式:切换播放列表/歌手/专辑/音乐风格/作曲者。

④ |◀**■** DN 按钮

无线电模式:SEEK (DN) 按钮 CD/iPod 模式:按此按钮返回当前曲目的开头。

⑤ ▶/Ⅱ 按钮

按此钮在 CD 的播放与暂停模式之间切换。

⑥ 音频处理器按钮

每按一次,都会改变音频处理器模式。

详情请参阅下文所示"操作音频处理器"。

当连接了外接音频处理器时,按此按钮启动外接音频处理器 模式。*

* 有关外接音频处理器的操作,请参阅您购买的外接音频处理器 的使用手册。连接 IMPRINT 音频处理器 (PXA-H100) (另售) 时,请参阅第 22 页的 "IMPRINT 操作方式 (选购)"。 7 电源按钮

按此按钮开启/关闭电源。

⑧ 波段按钮

无线电模式:BAND 按钮 按此按钮,波段会改变。

换碟机模式:切换换碟机。

⑨ ▶►I UP 按钮

无线电模式: SEEK (UP) 按钮 CD/iPod 模式: 按此按钮跳到下一首曲目的起点。

10 ▼按钮

无线电模式:如下图所示,按此按钮可依降幂顺序选择无线 电预设的电台。

 $\boxed{6} \rightarrow \boxed{5} \dots \boxed{1} \rightarrow \boxed{6}$

CD 换碟机模式: DISC 选择 (DN) 按钮 按此按钮可依降幂顺序选择光碟。 MP3/MMA/AAC 模式: 文件夹选择 (DN) 按钮 按此按钮选择文件夹。

与 MP3 兼容的 CD 换碟机模式:

文件夹选择(DN)/DISC 选择(DN)按钮 按此按钮可依降幂顺序选择文件夹。按住此按钮可依降幂顺 序选择光碟。

iPod 模式: 切换播放列表/歌手/专辑/音乐风格/作曲者。

11) 静音按钮

按此按钮可迅速降低 20 dB 的音量。再次按此按钮即可取 消。

操作音频处理器

1 按 A.PROC 选择模式。

一般模式→ Time Correction → X-OVER →一般模式

2 按▲或▼选择项目。

时间校正模式 / 分频器 (X-OVER) 模式: 从 MEMORY 1 至 6 中选择。

电池更换

适用电池:使用两颗尺寸 "AAA"的干性电池或等同电池。


1 打开电池盖

依照箭头的方向用力按下时,滑开电池盖。



2 更换电池

置入电池,按照图示观察极性。




3 关闭电池盖

按照图示滑动电池盖,直至听到喀嗒声。



可使用遥控器进行控制

将遥控发射器对着遥控感应窗。



可连接至遥控接口盒

本机可以用汽车的音频控制器控制。必须使用选购的 Alpine 遥控接口盒。详情请联络您的 Alpine 经销商。

信息

出现问题时

如果您遇到问题,请关闭电源,然后再打开。如果机器仍旧无法正常工作,请查看下列清单中的项目。如果机器出现故障,本手册将帮助您解决问题。否则,请确认您的系统连接正确或咨询您的 Alpine 授权经销商。

基本问题

无法使用功能或无画面显示。

- 汽车的点火开关关闭。
 - 如果按说明连接,本机将不会在汽车点火开关关闭的情况下运行。
- 电源线 (红)和电瓶线 (黄)连接不正确。
 - 检查电源线和电瓶线的连接。
- 保险丝烧坏。
 - 检查机器的保险丝,如果需要,更换合适规格的保险丝。
- 由于干扰噪音等造成的内部微电脑故障。
 - 用圆珠笔或其它带尖头的物体按 RESET 开关。

无线电

无法接收电台。

- 无天线或电缆连接断开。
 - 确保天线已正确连接;必要时更换天线或电缆。

无法在搜索模式中调谐电台。

- 您处在信号较弱的地区。
 - 确保调谐器处在 DX 模式中。
- 如果您处在主要信号区,天线可能没有正确接地和连接。
 检查天线连接;请确保天线在安装位置正确接地。
- 天线可能长度不合适。
 - 确保天线完全延伸; 如果断裂, 请更换新的天线。

广播出现噪音。

- 天线可能长度不合适。
 - 确保天线完全延伸; 如果断裂, 请更换新的天线。
- 天线接地不良。
 - 确保在安装位置将天线正确接地。

CD

CD 播放机 / 换碟机无法正确工作。

- CD 的工作温度超出额定范围 +50°C。
 - 请使汽车的内部 (或后备厢)冷却。

CD 播放声音颤抖。

- 湿气凝结在 CD 模块中。
 - 请留出充分的时间让冷凝液体蒸发 (约1小时)。

无法插入 CD。

- CD 播放机中已有一张 CD。
 - 弹出 CD, 然后将其取出。
- 未正确插入CD。
 - 确保依照 CD 播放机操作章节中的说明插入 CD。

无法对 CD 进行快进或快退。

- CD 已损坏。
 - 弹出并丢弃 CD, 在机器中使用损坏的 CD 可能会造成内部 机构的损坏。

CD 播放声音由于振动而跳音。

- 机器安装不正确。
 - 将机器重新牢固安装。
- 光碟很脏。
 - 清洁光碟。
- 光碟上有刮痕。
 - 更换光碟。
- 雷射头物镜已脏。
 - 请勿使用市售的雷射物镜清洁光碟。请咨询附近的 Alpine 经销商。

CD 播放声音在无振动的情况下出现跳音。

- 光碟很脏或有刮痕。
 - 清洁光碟; 必须更换损坏的光碟。

出错显示 (仅限内建 CD 播放机)。

- 机械错误。
 - 按▲。出错显示消失后,再次插入光碟。如果上述解决措施还是不能解决问题,请咨询附近的 Alpine 经销商。

无法讲行 CD-R/CD-RW 播放。

- 尚未进行完成 (最终化)处理。
 - 执行最终化处理, 然后尝试再次播放。

MP3/WMA/AAC

无法播放 MP3、 WMA 或 AAC。

- 出现写入错误。 MP3/WMA/AAC 格式不兼容。
 - 确保 MP3/WMA/AAC 以支持的格式写入。请参阅"关于 MP3/WMA/AAC"(第 11-12 页),然后用本机支持的格式重新写入。

音频

声音未从扬声器输出。

- 机器无内部放大器的输出信号。
 - 将 Power IC 切换至 "ON" (第 18 页)。

iPod

iPod 不播放或没有声音输出。

- iPod 未被识别。
 - 重设本机和 iPod。请参阅"初始化系统启动"(第 6 页)。 若要重设 iPod,请参考 iPod 的使用手册。

CD 播放机的显示

No Disc

- 未插入 CD。
- 插入 CD。
- 虽然插入了光碟,屏幕上显示"No Disc",机器未开始播放或弹出光碟。
 - 请按照以下顺序取出光碟: 再次按住▲按钮至少 2 秒钟。 如果仍然无法弹出光碟,请咨询您的 Alpine 经销商。

Error

- 机械错误。
 - 1) 按▲按钮, 弹出 CD。

如果未能弹出,请咨询您的 Alpine 经销商。

- 2) 弹出光碟后如果仍旧出现出错显示,请再次按▲按钮。如果按▲按钮数次后出错显示仍未消失,请咨询您的Alpine 经销商。
- 当显示 "Error"时: 如果按 ▲ 无法弹出光碟,请按RESET 开关 (参阅第6页), 然后再按一次 ▲。 如果仍然无法弹出光碟,请咨询您的Alpine 经销商。

PROTECT

- 播放版权保护的 WMA 文件。
 - 您只可以播放未经版权保护的文件。

UNSUPPORTED

- 使用了本机不支持的取样频率 / 位元率。
 - 使用本机支持的取样频率 / 位元率。

CD 播放机的指示

High Temperature

- 保护电路由于高温而启动。
 - 当温度返回到正常工作范围中时,显示将消失。

Error 01

- CD 换碟机故障。
 - 请咨询 Alpine 经销商。按光碟匣弹出按钮,拉出光碟匣。 检查指示。再次置入光碟匣。
 - 如果无法拉出光碟匣,请咨询您的 Alpine 经销商。
- 无法弹出光碟匣。
 - 按光碟匣弹出按钮。如果无法弹出光碟匣,请咨询您的 Alpine 经销商。

Error 02

- 光碟留在 CD 换碟机内。
 - 按弹出按钮启动弹出功能。当CD换碟机完成弹出功能时, 将空白 CD 光碟匣置入 CD 换碟机,接收留在 CD 换碟机 内的光碟。

No Magazine

- 无光碟匣载入 CD 换碟机。
 - 置入光碟匣。

No Disc

- 无指示光碟。
 - 选择其它光碟。

iPod 模式中的指示

No iPod

- · 未连接 iPod。
 - 确保正确连接 iPod (参阅"连接")。 请勿将电缆弯折过度。

NO SONG

- iPod 中无歌曲。
- 将歌曲下载至 iPod, 然后与本机相连。

Error 01

- 通信错误。
 - 关闭点火开关,然后再次设定为 ON。
 - 使用 iPod 电缆重新连接 iPod 和本机,检查屏幕。

Error 02

- 故障原因在于 iPod 软件版本与本机不兼容。
 - 更新 iPod 软件,使其与本机兼容。

USB 存储器的指示

Error

- 不当电流流向 USB 连接装置 (如果连接与本机不兼容的 USB 装置,可能会显示错误信息)。
 USB 存储器故障或短路。
 - 连接另一个 USB 存储器。

Device Error

- 连接了本机不支持的 USB 装置。
 - 连接一个由本机支持的 USB 装置。

No USB Unit

- 未连接 USB 存储器。
 - 确定正确连接 USB 存储器, 且电缆未过度弯曲。

NO FILE

- USB 存储器中并未储存任何歌曲 (文件)。
 - 在储存歌曲 (文件) 后连接 USB 存储器。

UNSUPPORTED

- 使用了本机不支持的取样频率 / 位元率。
 - 使用本机支持的取样频率 / 位元率。

PROTECT

- 播放版权保护的 WMA 文件。
 - 您只可以播放未经版权保护的文件。

规格

FM 调谐器部分

调谐范围 87.5-108.0 MHz

单声道有效灵敏度 15.8 dBf (1.7 uV/75 欧姆

S/N 30 dB) 60 dB

AM 调谐器部分

信噪比

调谐范围 531-1602 kHz 灵敏度 32 μV (S/N: 20 dB)

信噪比 50 dB

CD 播放机部分

信噪比 95 dB (1 kHz)

USB 部分

 USB 要求
 USB 1.1/2.0 全速

 最大提供电流
 500 mA

文件系统 FAT 12/16/32 MP3 解码 MPEG-1/2 AUDIO Layer-3

WMA 解码 Windows Media™ 音讯 AAC 解码 只限于 iTune 编码 声道数量 双声道(立体声)

遥控器

电池类型 AAA 电池 (2 个)

宽度 42 mm 高度 121 mm 深度 23 mm 重量 50 g

一般部分

电源要求 14.4 V DC

(可允许 11-16 V) 功率输出 22 W × 4 (1 kHz, 5%

THD, 4Ω负载, 2ch

测试)

低音 100 Hz 时 ± 14 dB 高音 10 kHz 时 ± 14 dB

重量 1.6 kg

底座尺寸

宽度 178 mm 高度 50 mm 深度 160 mm

机壳尺寸

宽度 170 mm 高度 46 mm 深度 24 mm

• 由于产品不断改进,规格和设计若有变更,恕不另行通知。

安装和连接

在安装或连接本机之前,请通读以下说明及手册的第 3 至 5 页,以确保正确使用。

警告

请进行正确的连接。

连接不正确可能引起火灾或本产品损坏。

请只用于12伏负极接地的汽车。

(如果您无法确定,请向代理商确认。)否则可能引起火灾等事故。

在进行配线之前,请将连接在电池负极端子上的电缆 扳下。

否则可能会因短路导致触电或受伤。

请勿切开电缆。

切勿通过剥除电缆绝缘层向其它设备供电。否则将因超过电 线的额定负荷而导致火灾或触电。

钻孔时请注意勿损伤配管或电线。

当在底盘上钻安装孔时,请特别注意勿接触、损伤或阻塞配管、油路、油箱或电线。否则可能导致火灾。

请勿使用刹车或转向系统上的螺栓或螺母进行接地连 接。

刹车或转向系统 (或任何其它与安全有关的系统),或油箱 上使用的螺栓或螺母,绝对不能用于安装或连接接地线。否 则会使汽车控制失灵,或引起火灾等。

电池等小物体应放在儿童不易触及的地方。

吞下小物体可能导致严重伤害。一旦误吞,请立即就医。

请勿安装在妨碍汽车驾驶的位置,例如方向盘或变速 杆附近。

否则可能会阻碍前方的视野或影响驾驶,并导致严重事故。

请勿让电缆缠上周围物体。

请按说明书排布电缆和电线以防驾驶中受阻碍。任由电缆或 电线阻碍或悬垂于方向盘、变速杆、刹车踏板等处之上是很 危险的。

⚠注意

请专业人员进行配线和安装。

本装置的配线和安装需要专业技术和经验。为了安全起见,请联系您所购买产品的经销商进行安装。

请使用指定的附件并进行安全安装。

请务必使用指定的附件。使用其它零件可能损坏设备内部或 不能牢固安装到位。这会导致零件松动从而发生危险或使产 品出现故障。

请合理排布配线以免被锋利的金属边压到或夹到。

电缆、电线的安装线路应远离可活动的部件 (例如座椅滑轨)或锋利尖锐的金属边缘,以防配线受损。如果配线须穿过金属孔,请用橡皮垫圈套住以防配线的绝缘层被金属孔的边缘割伤。

请勿安装在极潮湿或多灰尘的位置。

避免将机器安装在极易受潮或积尘的位置。湿气或灰尘侵入机器内部可能导致机器故障。

注意事项


- 在安装 CDA-9886 之前,请务必将电缆从电瓶的负极 (一) 上断开。这样做可以在出现短路时降低对本机造成损坏的 几率。
- 请务必根据图示连接彩色编码的电线。连接不正确可能会造成本机故障或汽车电气系统损坏。
- 当与汽车电气系统相连时,请注意出厂安装的部件(如板载电脑)。请勿搭接这些电线来为本机供电。当将CDA-9886 连接至保险丝盒时,请确保 CDA-9886 需使用的电路的保险丝的安培值合适。若不合适,可能会造成本机和/或汽车的损坏。若有疑问,请咨询您的 Alpine 授权经销商。
- CDA-9886使用凹入式RCA型插孔来连接其它带RCA连接器的设备(如放大器)。您可能需要适配器来连接其它设备。如果需要适配器,请联络您的 Alpine 授权经销商。
- 请务必将扬声器(一)电线连接至扬声器(一)端子。切勿将左右声道扬声器电缆相互连接,或连接至车身。


重要事项

请在横线上填上本机的系列号,并进行永久保存。系列号或刻在 机身上的系列号位于机器的底部。


系列号:	
安装日期:	
安装技术人员:	
购买地:	


安装






• 必须将主机安装在水平面35度的范围内,从后往前。





* 如果仪表板内安装的安装衬套松动,施压板可以稍微弯折以固 定。

从主机上拆卸安装衬套 (请参阅第 37 页的"拆卸")。



用金属安装带 (未附带)加固主机。用已安装到汽车底盘 上的螺丝($*^{I}$)将本机的接地线固定到清洁的金属触点上。


• 对干标有"*2"的螺丝,请在选定的安装位置使用合适的螺丝。

将放大器或均衡器的各输入线连接至来自 CDA-9886 左 后部的相应输出线。根据连接一章中所述的详细说明, 连接 CDA-9886 的所有其它导线。

将 CDA-9886 滑入仪表板直到出现喀嗒声。这样可确保 正确锁紧本机,使机器不会从仪表板意外脱出。


拆卸

- 1. 拆下可拆卸式前面板。
- 将支架钥匙沿着两边的导向槽插入本机。现在可将本机 从安装衬套中拆下。



3. 将本机向外拉出,拉出时使其保持在解锁状态。

<日本汽车>




• 用已安装到汽车底盘上的螺丝 (*3) 将本机的接地线固定到清 洁的金属触点上。

安装支架

USB 存储器连线方式(另售)


连接 USB 存储器

将 USB 存储器与 USB 电缆连接。




取下 USB 存储器

平稳拉出连接在 USB 电缆的 USB 存储器。



- 取下USB 存储器时,请径直拉出。
- 如果即使在连接 USB 存储器的情况下仍未输出声音或未识别
- USB 存储器,请取下USB 存储器,再次连接。 改为USB 存储器模式以外的信号源,然后取下USB 存储器。如 果在USB 存储器模式下取下USB 存储器,可能会损坏数据。
- 将 USB 电缆远离其它电缆。



* 标签粘贴在本机底部。

- ① 天线插座
- ② 电动天线导线(蓝)

如果适用的话,将此导线连接至电动天线的 +B 端子。

- 此导线只可用干控制汽车的申动天线。请勿用此导线打开放大 器或信号处理器等设备。
- ③ 遥控开机导线 (蓝/白)

将此导线连接至放大器或信号处理器的遥控开机导线。连接 IMPRINT 音频处理器 PXA-H100 (另售) 时,请使用 PXA-H100 的遥控开机导线来连接至放大器或信号处理器。详情请 参阅 PXA-H100 的使用手册。

④ 音频中断输入线(粉红/黑)

将此导线连接至移动电话的音频接口输出,可以在接听电话 时提供接地短路。

⑤ 照明导线(橙)

此导线可连接至汽车的仪表组件照明导线。当开启汽车的灯 光时,这将让 CDA-9886 的背光变暗。

⑥ 切换电源线(点火)(红)

当点火开关打开或在附加位置时,将此导线连接至汽车保险 丝盒的断开端子或其它仅提供 (+) 12V 的未使用的电源。

⑦ 电瓶导线(黄)

将此导线连接至汽车电瓶的正极 (+)端子。

⑧ 接地导线(黑)

将此导线连接至汽车上的良好底盘接地上。务必连接至裸金 属,并使用提供的金属螺丝牢牢固定。

- 9 电源连接器
- 10 右前(+)扬声器输出导线(灰)
- ① 右前(一)扬声器输出导线(灰/黑)
- ⑫ 右后(一)扬声器输出导线(紫/黑)
- (13) 右后(+)扬声器输出导线(紫)
- (4) 左后(+)扬声器输出导线(绿)
- (15) 左后(一)扬声器输出导线(绿/黑)
- 16 左前(一)扬声器输出导线(白/黑)
- ① 左前 (+) 扬声器输出导线 (白)
- (18) 保险丝座(10A)

19 Ai-NET 连接器

将此连接至其它具有 Ai-NET 的装置 (CD 换碟机、IMPRINT 音频处理器、均衡器等)的输出或输入连接器。

- 当连接 DHA-S690 时,确保将 "设定连接的主机 (MODEL SETUP)"设定为"CD CHG"。 不建议将iPod[®](KCA-420i)的接口适配器与本产品一起使用。
- 您可以将选购的Ai-NET/RCA接口电缆(KCA-121B)连接到此 部件上,输入电视机/视频的声音。
- 20 操纵遥控接口连接器

至操纵遥控接口盒。

后置输出/输入RCA连接器

可作为后置输出或输入 RCA 连接器。 红色的在右边, 白色的在左边。

前置输出/输入RCA连接器

可作为前置输出或输入 RCA 连接器。 红色的在右边,白色的在左边。

23 重低音 RCA 连接器

红色的在右边,白色的在左边。

- 24 Ai-NET 电缆 (CD 换碟机附带)
- 25 RCA 延长电缆 (另售)
- iPod 直连连接器

控制 iPod 信号。

将此连接至 iPod 或洗购的蓝牙盒。

若要使用免持手机,需要选购的蓝牙盒连接。有关连接的详细 情况,请参阅蓝牙盒的使用手册。您也可以使用 iPod 直连 / RCA 接口电缆 (另售)来连接至外接装置 (例如携带式播放 器)。

* 请参阅"设定AUX+Setup 模式"(第18页)。

AUX+ON: 连接外接装置时。 AUX+OFF: 连接iPod时。

- ② FULL SPEED™ 连接电缆(KCE-422i)(另售)
- 28 系统开关

使用 Ai-NET 连接处理器或分割器时,请将此三个开关放在 EXT AP 位置。没有装置连接时,请将开关置于 NORM 位

- 请勿对这三个开关进行不同的设定。
- 在改变开关位置前,请务必将本机的电源关闭。
- 29 USB 连接器

连接 USB 电缆。

为了防止外部噪音进入音频系统。

- 本机的安装以及导线的排布应在离开汽车线束至少 10 cm 的距离。
- 尽量使电瓶电源线远离其它导线。
- 将接地线牢固连接至汽车底盘的裸金属触点 (如有必要,除去任何油漆、脏物或油脂)。
- 如果您要附加一个选购的噪音抑制器,连接时请尽量使其远离本机。您的 Alpine 经销商处备有各种类型的噪音抑制器,有 关详情请与其联络
- 您的 Alpine 经销商精通防止噪音的方法,详情请咨询您的经销商。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素						
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
电路板组件 *	×	0	0	0	0	0	
売体组件	0	0	0	0	0	0	
机芯组件	×	0	0	0	0	0	
显示组件	×	0	0	0	0	0	
附件	0	0	0	0	0	0	

〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 《 电子信息产品中有毒有害物质的限量 要求标准 》 规定的限量要求以下。

imes: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 《 电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求;但是上表中打 " imes "的部件,其含量超出是因为目前业界还没有成熟的可替代的技术。

^{*} 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件,如电阻、电容、集成电路、连接器等。